

车位锁 车位锁 固坚 手动

产品名称	车位锁 车位锁 固坚 手动
公司名称	重庆祐威科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:车位锁 品牌:固坚 型号:手动
公司地址	重庆市渝北区东湖南路333号3幢20-16
联系电话	86 23 67538611 13320255538

产品详情

类型	车位锁	品牌	固坚
型号	手动		

一、产品的功能：防止自己的车位被侵占；真正做到自己的车位自己做主。

二、结构特点：1、使用最简便最轻松：开锁只需弯腰不需下蹲能完成（同类产品开锁闭锁都需要用几个动作才能完成，开锁还要蹲下去插钥匙）；2、三套钥匙加七项防锈措施：a、全铜锁芯；b、全铜锁栓；c、全铜防滑；d、不锈钢弹簧；e、套铝合金轴承；f、不锈钢螺丝；g、采用户外聚酯粉喷塑。（同类产品一般是2套钥匙，缺少防锈措施）；3、两只升降臂用加厚方钢管制作，底盘用2.5毫米厚优质冷拉钢板整体冲压成形无焊结构则不用担心焊缝生锈开裂，底盘的边围和内部的10个支承柱能承受汽车的巨大压力（同类产品用铁板代替方钢管，底盘用1毫米厚焊管和铁板点焊拼接而成）。

三、安装：1、将车位锁摆放在车位中部的地面上，将锁体与地面放牢固，用装10毫米钻头的电锤在四个安装孔上各钻一个引孔，再将锁体挪开用12毫米的钻头继续在引孔上钻出4个70-80毫米深的孔；2、将膨胀螺栓敲击进安装孔，再用套筒扳手拧紧螺母使螺栓膨胀牢固，将平垫圈留在螺栓上；3、将锁体的4个安装孔套入4只螺栓，用手轮流压一下锁体4个边角，如果发觉哪个边角有空隙，说明该处的安装孔悬空了，此时需取出锁体，用加减平垫圈的方法消除空隙，最后旋紧螺母，盖上硅橡胶防护帽即可。

四、如何使用：1、开启：插入钥匙顺时针旋转90度，臂自动降落；（取回钥匙）2、闭锁：向上提起挡车杠到顶位后自动闭锁（不用钥匙）。