

烟台空压机 德盛烟潍离心空压机 汉钟螺杆机

产品名称	烟台空压机 德盛烟潍离心空压机 汉钟螺杆机
公司名称	威海德盛烟潍空压机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市世昌大道111号
联系电话	18663131896

产品详情

空压机螺杆式空压机电机的保养方法有哪些？

电机使用环境应经常保持干燥，表面应保持清洁，进风口不应积灰尘、纤维等杂物。当电动机的热保护及短路保护连续发生动作时，应检查故障来自电动机还是超负荷，或是由于保护装置定置太低，故障清除后方可投入运行。

电机轴承运行1500~2000h应补加润滑脂，轴承温度高不超120℃，汉钟螺杆机，温度低于70℃时，补加润滑脂的间隔时间可适当延长。注油时使用注油枪，先将排油管上的油脂堵取下，加入新的油脂直到原有的油脂从排油孔排出，用抹布擦干净，注油完毕，将油堵拧紧

“上述图片仅供参考，详细型号请咨询我们，更多型号请访问我们的网站 或致电我们了解”。

双螺杆空压机试运行的步骤有哪些？

用户购买空压机之后，一般都要经过安装、调试、试运行等步骤。安装、调试一般是由我公司售后服务人员前往调试。试运行阶段则需要用户自己摸索、了解。

在试运行阶段，主要注意以下几个要点。下面，我们以双螺杆空压机为例，螺杆式空压机，来加以说明，烟台空压机，其主要步骤主要有：

- 1、做好次启动前的检查。
- 2、确认空压机的安装及配管满足所有要求。
- 3、松开防震台、支撑架或电机上运输固定螺栓。

- 4、检查油气桶内油位是否在规定油位。
- 5、从进气阀内加入约0.5公升润滑油，并用手转动空压机数转，防止启动时空压机内失油烧损，特别注意不可让异物掉入压缩机体，以免损坏压缩机。
- 6、送电至压缩机控制盘。
- 7、打开空压机空气出口，确认机组内各泄水阀关闭。
- 8、将配套设备先开机运转。
- 9、转向测试。
- 10、启动。
- 11、观察显示仪表及指示灯是否正常。
- 12、运转温度调整。
- 13、停止。
- 14、检查压力开关卸载和负载压力调整值。
- 15、空压机投入连续运行不少于4H，且工作无异常现象。

超级涂层

数十年的无油螺杆压缩机经验告诉我们转子涂层是延长空压机性能的重要因素。超级涂层专门设计用于无油空压机，其的表面附着力和抵御环境温度变化的能力，为转子和主机壳体带来的保护。

英格索兰机组

Sierra机组的特点就是能够为客户创造较大的效益。115oF (46oC)的环境温度设计能够消除因夏天的高温或者弄脏的冷却器引起令人讨厌的停机现象。机组使用不锈钢管道连接、铝质的水分离器和防腐蚀组件，这样延长了机组的使用寿命并保证您获得高质量的压缩空气。

多种选项设计

您可以选择风冷或者水冷型机组。两种机组都拥有较好的性能。同时还有多种选配项供您选择以满足您的不同需求，如户外安装、低温保护、NEMA4等选项。

“上述图片仅供参考，详细型号请咨询我们，更多型号请访问我们的网站 或致电我们了解”。

烟台空压机-德盛烟潍离心空压机-汉钟螺杆机由威海德盛烟潍空压机有限公司提供。威海德盛烟潍空压机有限公司（www.whkongyaji.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

