

# 升降叉车生产 日东五金机械 江门升降叉车

产品名称	升降叉车生产 日东五金机械 江门升降叉车
公司名称	东莞市日东五金机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇莞长路大岭山段457号103室
联系电话	13728370113

## 产品详情

油泵压力不足，起升速度明显变慢：油泵压力不足或者速度过慢是因为泵盖槽内密封圈损坏或者是齿轮磨损严重；油泵电机转速降低以及管道中有异物堵塞。解决这些故障，更换掉损坏的密封圈或者齿轮。出现油泵电机转速降低可能是碳刷位置不正确也可能是片间积炭，因此只需清楚或者调整碳刷位置即可；出现异物堵塞只需清洗掉即可。

电路运行不正常：电路运行不正常可能是电器盒内微动开关损坏或者位置调整不当，这只需更换微动开关，重新调整位置即可；如果是主电路保险丝或者控制电器保险丝熔断导致的，只需更换同型号的保险丝；电池电压过低导致的，升降叉车报价单，可以重新充电；如果是接触器触点烧毛或者污物太多造成接触不良可以修理触点，调整或者更换接触器；触点不动作可能是接触器线圈断路应立即检查解决，或者更换接触器。

维护成本：维护保养周期，电动叉车的维护保养周期相对内燃叉车而言要长两到三倍，通常内燃叉车的维护保养周期为500工作小时，而电动叉车许多已经能达到1000小时以上的保养周期。维护保养内容，电动叉车的维护保养要比内燃叉车的保养简便的多，通常只要润滑一些关节活动部位如门架轴承，转向桥等其他主要以检查清洁为主，一般也是在每2000或3000小时来更换一次液压油，齿轮油以及液压油滤清器，其他所需要的材料有限。而内燃叉车除了润滑以外，一般每500小时就要更换发动机的机油和机油滤清器，升降叉车生产，每1000小时就要更换液压油，机油，传动油以及这些油过滤器。还要更换皮带。

叉车喇叭是在叉车的行驶过程中，驾驶员根据需求和规定发出必需的音响信号，警告行人和引起其他车辆注意，保证安全操作。现在我们来谈谈在日常使用中如何做好叉车喇叭的维护：

- 1、经常保持叉车喇叭外表清洁，江门升降叉车，各配件间的接线要牢靠。
- 2、经常检查保养、紧固喇叭和支架的固定螺钉，保证其搭铁可靠。
- 3、叉车喇叭的固定方法对其发音影响较大。为了使喇叭的声音正常，喇叭不能做刚性安装，因而固定在缓冲支架上，即在喇叭与固定支架之间要装有片状弹簧或橡皮垫。

升降叉车生产-日东五金机械(在线咨询)-江门升降叉车由东莞市日东五金机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市日东五金机械有限公司（[www.rdhgjx.com](http://www.rdhgjx.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!