

鄂动电气 中高压固态软启动柜 河南高压固态软启动柜

产品名称	鄂动电气 中高压固态软启动柜 河南高压固态软启动柜
公司名称	襄阳鄂动电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区人民西路与中航大道交叉口
联系电话	13635807417

产品详情

电机软启动柜的额定容量

电机软启动柜的额定容量通常有两种标称：一种是按对应电动机的功率标称；另一种则是按软启动柜的允许电流标称。在以下情况，需要加大容量：1、在高压软启动柜或使用了节能控制方式的高压软启动柜经常处于重载状态下运行。可能引起高压软启动柜过载，所以高压软启动柜容量要加大。2、电动机用于连续变负载或断续负载，高压固态软启动柜选型，且周期较短，在这种情况下，电机是不允许短时间过载运行的，否则，高压开关固态软启动柜，运行期间可能引起启动器过载，所以要加大容量。

变压器高压侧绕组与低压侧绕组匝数之比称为变比，近似可用高压侧与低压侧额定电压之比表示。3、电压互感器(PT、AV)的特点是：一次绕组匝数N1多，二次绕组匝数N2少，相当于一个变压器(二次侧额定电压一般为100V)。由于PT在工作时一次绕组和二次绕组都是分别并联在一次回路和二次控制回路电压线圈的，而由于电压线圈的阻抗很大，所以PT二次侧的电流非常小，河南高压固态软启动柜，二次绕组近似于空负荷状态;但二次绕组本身的阻抗是很小的，所以如果二次绕组短路，则将会导致非常大的二次侧电流($N1I1=N2I2$)。故PT的二次绕组不能够短路。

2、送上控制电源，查看柜体面板上的黄色"故障指示"灯状态，若是亮着，则有故障，可通过点击触摸屏下面，后一个"故障查询 (Query fault)"按钮，进入故障查询界面，查看故障信息，中高压固态软启动柜，并通过点击左上方"复位 (Reset)"按钮复位故障。3、

若是外部输入故障，则须找到外部故障点，消除外部故障后才能复位成功。再查看后一个红色"旁路合指示"灯状态，若是亮着，则表示旁路接器KM1处于合位，可直接按红色蘑菇头"急停"按钮，将其分开，然后复位故障即可。

鄂动电气(图)-中高压固态软启动柜-河南高压固态软启动柜由襄阳鄂动电气制造有限公司提供。襄阳鄂动电气制造有限公司(www.xyeddq.cn)是湖北襄樊,配电装置的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在鄂动电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创鄂动电气更加美好的未来。