

# 汽车壳撕碎机厂家 镇江汽车壳撕碎机 河南众科机械设备

产品名称	汽车壳撕碎机厂家 镇江汽车壳撕碎机 河南众科机械设备
公司名称	河南众科机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市东开发区
联系电话	15660605588

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南众科机械设备有限公司

汽车壳撕碎机组成:由电机、减速机、旋转刀轴、进口的动刀、定刀、机架

汽车壳撕碎机组成：由电机、减速机、旋转刀轴、进口的动刀、定刀、机架、机座、箱体、等主要结构组成，由于是爪式动刀，汽车壳撕碎机价格，旋转式切削，因此使用寿命长久，切削能力强，产能高，正常的使用达10000吨以上才须要磨刀，搭配输送带，二段破碎机及钢丝分离机、尼龙分离机、磨粉机一并使用，因此达自动化、合理化及省力化，镇江汽车壳撕碎机，有效的降低劳动强度，改善作业环境。

汽车壳撕碎机设备可以配备筛网，双轴汽车壳撕碎机的筛网一般为滚轮筛网，一般像撕碎轮胎的时候比较常见，汽车壳撕碎机哪家好，一般情况下双轴汽车壳撕碎机设备是不配备筛网的。汽车壳撕碎机粒度调节是根据使用汽车壳撕碎机刀具决定的，主要的就是汽车壳撕碎机刀具的厚度和汽车壳撕碎机刀具爪数，目前常见汽车壳撕碎机刀具厚度有20mm，30mm，40mm，50mm，60mm，70mm，80mm汽车壳撕碎机刀具厚度，双轴汽车壳撕碎机刀具的爪数有，双爪，三爪，四爪，五爪，六爪，8爪，9爪，12爪双轴汽车壳撕碎机刀片

，汽车壳撕碎机爪数越多，刀片厚度越小的，撕碎的颗粒就越小。

1、启动前应严格检查机器各部位安装是否符合要求，金属物品切勿掉入机内，先用手位动皮带进行试运转，汽车壳撕碎机厂家，看是否有咬煞和转动碰壳等现象以免发生事故。

2、开机顺序：先启动总电源，多次点动机器，直至正常启动。

3、添料时应保持均匀，严禁金属硬块进入下料口内。

4、在使用过程中，电机负荷不能超载，保持正常运转。

5、设备正常运行前，先空载运行一段时间，详细检查各个部件，如有异常，应进行及时维修，再次空载，直至空载运行正常，方可使用。

6、应经常检查刀片、磨板的磨损程序，如发现刀片磨板磨损严重应及时更换。

7、停机时，要先停主机，再断总电源。设备在不用时，要打扫设备各个部位，并进行轴承润滑油的清洗更换，用防尘遮挡设备，尽量避免设备雨淋及曝晒。

汽车壳撕碎机厂家-镇江汽车壳撕碎机-河南众科机械设备(查看)由河南众科机械设备有限公司提供。河南众科机械设备有限公司(zhongkejx888.tz1288.com)在环保设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，众科机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。