

# 螺杆启闭机|螺杆启闭机价格|螺杆启闭机厂家

产品名称	螺杆启闭机 螺杆启闭机价格 螺杆启闭机厂家
公司名称	冀州区海河启闭机厂
价格	1500.00/套
规格参数	品牌:海河 型号:QL 产地:河北
公司地址	衡水市冀州区西王镇高田庄村（经营场所）
联系电话	0318-8835888 15128186609

## 产品详情

对于QL型螺旋提升机系列产品，主要技术数据见表1。外部尺寸和地脚螺栓孔如表2所示。电气接线图如表3所示。

### 启闭机的使用和维护

- 1、操作人员必须掌握提升机的结构、性能和操作方法，并具备一定的机械知识，以保障机器的正常运行。
- 2、卷扬机运行前要进行全面检查，各润滑状况是否良好，螺栓是否松动，检查线路是否接通，电动开闭时，开关是否完好。
- 3、电动操作时，操作人员不得离开现场，发现问题立即停车。
- 4、提升机检修时，必须消除负荷。

53-12吨的起重机应该用油润滑。使用时，应随时从注油孔注入润滑油。15-60吨应通过箱体的飞溅进行润滑。检查机油标记的指示线，并始终保持足够的润滑油。螺钉应定期上油，以去除油渍，防止生锈。

2、15吨-60吨配备油箱，调试前向油中加入HJ-30润滑油(399004),即可启动试验机，螺杆出厂前已涂有润滑油，调试时可暂不涂润滑油，使用时油箱中的油位应保持在规定的范围内，螺杆应根据情况及时涂上润滑油，以减少磨损和防止腐蚀。

3.其他规格的启闭机在出厂前已经完全润滑。一般情况下，启闭机使用一段时间后，应根据情况随时进行润滑。

4、卷扬机的安装方法与一般机械相同，安装前必须互相检查是否完好，螺栓的松动是否与其相关技术资料一致。卷扬机支架与基础平面的接触面积应达到90%以上，螺杆轴线应垂直于制动平台横梁的水平面，并与滑枕提升孔重合，以免螺杆局部受力而损坏零件。

5.安装起重机后，应进行试运行。先，应进行空载试验，即允许螺钉敲击两次，以听是否有异常声音，安装是否符合技术要求。其次，应该进行负载测试。在额定载荷下，应允许螺杆做两次行程，以观察螺杆和闸板的运行情况。如有异常现象，确认无误后方可正式运行。负载运行一段时间后，应进行一次维护，并对机器中新零件，特别是螺杆、螺母、蜗轮和螺杆摩擦产生的金属泡沫进行清洁，涂上润滑油，并继续使用。