

福州二手茶叶色选机 合肥斯普产量大 二手茶叶色选机出售

产品名称	福州二手茶叶色选机 合肥斯普产量大 二手茶叶色选机出售
公司名称	合肥斯普通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区洞庭湖路2788号
联系电话	13385600168

产品详情

的色选机对选净率、带出比、产量这三大指标有着严格的要求，二手茶叶色选机保养，同时，机器的稳定性，专业性，技术，服务也是比较好的，选择对的色选机才是的。过滤器的滤芯要定期进行清洗，防止滤芯堵塞。；清灰刷要定期检查，看它的运行是否到位，相机镜头和玻璃要时刻保持清洁。小型色选机获得的物料还要看一个参数就是剔除率，剔除率是指物料经色选后，其剔除的异色颗粒与色选前杂粮中所含的异色颗粒比值，以百分数表示。同样情况下，剔除率越高说明其选的越干净，小型色选机效果更好。

茶叶色选机的.电气安装。

警告：严格遵守电路布线的指示或注意事项，二手茶叶色选机报价，否则会导致人身伤害或电2击事故。

用户需具备三相交流380V ± 5%电源（空压机用），单相220V ± 5%和良好的接地线。

（1）主机电源

本机电源进线口应安装20A以上的空气开关（不建议用闸刀）。电源为单相220V ± 5%交流电压，50/60赫兹。

本机（包括机内通道加热器800W）容量2.0KW左右，接于单相20A空气开关下装头（220V），注意拧紧！

为避免干扰及雷击，必须有单独的接地良好的地线连接在机器上，接地端打入地下100cm以上。

(2) 空压机电源

空压机安装位置以较近为原则，管道整体长度不超过10米，视现场具体情况而定，配三相（380V）60A以上空气开关一只。

茶叶色选机的开箱及检验和机器安装。

1.收到机器后，二手茶叶色选机出售，开箱时应小心，避免造成不必要的损坏，按清单清点零件的数量，并保管好，避免丢失。

2.机器应置于有栏杆或封闭的坚固平台上或坚硬的地面上（平台距地面2.0米左右），机器底角不得除去安装，并应找水平，用水准仪调整机器的水平度达2/1000mm或以下，机器周围应留有通道（每边至少50公分以上）以便操作、巡视、保养，根据现场具体情况，上部进料口对应用户的进料管道，通道上应设置流量调节板和储料箱，福州二手茶叶色选机，注意进料管道不得压在机器的进料斗上，否则易造成振动，影响分选效果，出料口配置相应管道分别取出一次分选和二次分选的合格品及剔除料，用户需要根据现场情况配制提升装置，配置方法参考安装指导书。

福州二手茶叶色选机-合肥斯普产量大-二手茶叶色选机出售由合肥斯普通信科技有限公司提供。合肥斯普通信科技有限公司（www.hfsptx.com）是一家从事“二手色选机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“斯普”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使合肥斯普在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！