

摄像头监控怎么安装 江苏监控 南京沃立特公司

产品名称	摄像头监控怎么安装 江苏监控 南京沃立特公司
公司名称	南京沃立特智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市玄武区徐庄软件园紫金（玄武）科创特别社区
联系电话	15895891012

产品详情

监控系统由哪些设备组成？监控

主流监控系统主要由四部分组成，远程监控摄像头，摄像设备，控制设备，江苏监控，传输设备，显示设备。

监控摄像设备：主要指摄像机和拾音器

摄像机负责视频，需要电源、支架的配合使用。

拾音器负责音频，需要电源的配合使用，民用监控一般很少用到。

控制设备：视频采集卡或硬盘录像机。

视频采集卡需要搭配电脑使用，需要电脑开启才可以工作，录像文件存储在电脑硬盘之上，读取方便，采集卡都配有软件在电脑上面控制，不可用于全天候录像。

硬盘录像机可用于7*24全天候录像，本身不含有硬盘，根据需要购买硬盘，强大稳定的待机录像功能。

监控传输设备：视频线，电源线，视频电源一体线。

视频线主要是连接摄像机和控制设备，能够传输视频信号。

电源线和家用红黑线一样，摄像机往往和电源之间有着一段距离，这时就需要用到电源线了，主要传输电流。

视频电源一体线在距离较远，接线不方便的情况下可以采用，不需要视频、电源单独接线。

安防监控安装方法

从摄像机引出的电缆应留有1米的余量，以不影响摄像机的转动和避免BNC接头受力。不得利用电缆插头和电源插头来承载电缆的重量。

摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损坏的地方，安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装高度，室内宜距地面2.5-5m，且不得低于2.5m。

摄像机方向及照明条件应进行充分的考虑和改善。摄像机镜头应避免强光直射，保证摄像管靶面不受损坏。镜头视场内，不得有遮挡监视目标的物体。摄像机镜头应从光源方向对准监视目标，并应避免逆光安装。

云台安装时应按摄像监视范围来决定云台的旋转方位，其旋转死角应处在支、吊架和引线电缆的一侧，要保证支吊架安装牢固可靠，并应考虑电动云台的转动惯性，在其旋转时不应发生抖动现象。

对摄像机观察区进行调试，符合要求后方可固定。

安防监控系统传输部分有哪些注意事项?

安装安防监控系统选择高质量线材减少返工。其实麻烦也是很重要的环节就是在传输部分，摄像头监控怎么安装，无论网线也好，光纤也罢，选材材质太差或使用不当都会有很多问题。

比如之前有一个同行在安装安防监控系统的时候用100多一点的网线拉了一百二三十米，结果NVR搜索不到IPC。后来换了高一档次的线，又发现尾线灯闪的慢，还是没图像，后换了更好的无氧铜线才算完工。所以说安防监控系统线材不好，导致的还是自己的返工再做，费时费力终也达不到省钱的目的。

摄像头监控怎么安装-江苏监控-南京沃立特公司由南京沃立特智能科技有限公司提供。南京沃立特智能科技有限公司（www.njwolt.com）位于南京市玄武区徐庄软件园紫金（玄武）科创特别社区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前南京沃立特在监控器材及系统中享有良好的声誉。南京沃立特取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。南京沃立特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。