

# 履带移动破碎机图片 履带移动破碎机 邢台森美破碎机

产品名称	履带移动破碎机图片 履带移动破碎机 邢台森美破碎机
公司名称	邢台森美机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇新四村
联系电话	13930989303

## 产品详情

### 破碎机破碎材料原理及方法分析

#### 破碎机破碎材料原理及方法分析

破碎机的工作是为了以较少的能量、物料破碎在破碎机上取得较好的粉碎效果，它应沿其天然裂缝、节理和层间发生，在分子结合力较弱的地方发生。碎石机一般处理较大块的物料，产品粒度较粗，通常大于8毫米。其构造特征是破碎件之间有一定间隙，不互相接触。破碎机又可分为粗破碎机、中破碎机和细破碎机。一般来说磨矿机所处理的物料较细，产品粒度是细粒，可达0.074毫米，甚至还要细些。通常使用的破碎机，如果被挤压、剪切或磨碎，就不能达到上述理想效果。在粉碎过程中，很大一部分能量被转化为热量并丢失。

移动式破碎机是一种利用冲击能来破碎物料的破碎机械。本机工作时，在电动机的带动下，转子高速旋转，物料进入板锤作用区时，与转子上的板锤撞击破碎，后又被抛向反击装置上再次破碎，然后又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新破碎，此过程重复进行，物料由大到小进入一、二、三反击腔重复进行破碎，直到物料被破碎至所需粒度，由出料口排出。调整反击架与转子之间的间隙可达到改变物料出料粒度和物料形状的目的。

1.只有在破碎机正常开始工作运行的时候，才可以投入物料进行生产。

2.被破碎的物料必须均匀的放入到破碎腔内，绝对不可以把物料从侧方向加入，也不可堆满物料，这样就不会引起设备单边过载或者承受过载的压力。

3.在破碎机设备正常工作的时候，轴承的温度绝对不可以超过30度，I高温也不得超过70度，如果在工作期间，颚式破碎机的温度超过了上述温度，需要马上停止工作进行检查。查明原因之后，立即采取措施进行解决。

4.在破碎机设备停止工作之前，必须先停止加料，履带移动破碎机厂家，等待破碎腔内的物料全部被排除之后，才可以关闭电源，这样做不容易导致破碎腔内堵塞现象的发生。

5.在破碎机工作的时候，履带移动破碎机，如果因为破碎腔内物料过多而造成停车，应该立即关闭电源停止破碎机的工作，履带移动破碎机视频，进行物料清理，清理干净之后，履带移动破碎机图片，方可再次运行工作。

6.破碎机设备在使用了一段时间后，一定要进行保养和维护，检查各个部件的稳固情况。

履带移动破碎机图片-履带移动破碎机-邢台森美破碎机(查看)由邢台森美机械制造有限公司提供。邢台森美机械制造有限公司（xingtaisenmei.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。森美机械制造——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邢台市任县邢湾镇新四村，联系人：耿经理。