

忻州连体大棚安装 北方温室大棚厂家

产品名称	忻州连体大棚安装 北方温室大棚厂家
公司名称	永济市北方钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永济市高速路口往北500米加油站旁
联系电话	15296757295

产品详情

设计建设连体大棚安装选地时，要注意选择那些地势高燥，大雨过后不积水，地下水埋深低于1米，排灌条件良好，土壤肥沃，土质松散，透气性好，土层较深，保肥保水性能良好，且背风向阳，交通方便的地段。温室应坐北朝南、并偏西3-5度为好。这样的方向，接受阳光时间长，光能利用率高。方法如下：中午11点40分至12点30分之间，在地面插一根垂直，通过观察，然后做其垂直线，再以该垂直线为准，偏阴5度划直线，所画直线，即为温室后墙方向基准线。高度与南北跨度应根据当地的纬度来定。高度与跨度决定着温室采光面的角度，采光面角度左右着阳光入射角的大小。太阳光的投射率与光线入射角关系密切。其入射角在0-40度范围内，光线的入射率变化不明显，当入射角大于40度以后，随入射角的增大，其透光率急剧下降。

温室连体大棚安装要如何维护保养呢？内外遮阳网要经常维护保养，内外遮阳网是使用频率比较高的连体大棚安装设备，每年在除冬季外季节使用前后，要例行检修。首先检查传动系统，包括电机、限位开关、行程等调试，对于齿条、齿轮需要加润滑油进行保养，对脱落和断掉的托幕线和压幕线要及时更换，从而保证推幕杆、传动轴行走平直，幕布收展灵活而平整。

连体大棚安装顶部常年受到风吹日晒，因此比较容易老化，特别是北方地区，风沙天气较多，顶部更容易老化，材料也容易破损，影响温室的密封性和透光保温性能。所以，应该每隔2-3个月对顶部覆盖材料进行一次维修保养，并将顶部的灰尘落叶等清除。薄膜温室可以制旧棉絮等物品扎成扫帚清扫。清扫时，天沟雨槽中沉淀的泥、树叶要清理，并检查玻璃、中空板是否有裂缝、破损等，破损要及时更换。