

# 长沙嵌入式工控机 安徽凌电自动设备公司 嵌入式工控机整机

产品名称	长沙嵌入式工控机 安徽凌电自动设备公司 嵌入式工控机整机
公司名称	安徽凌电自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市西湖国际广场C座612
联系电话	15395064988 15395064988

## 产品详情

对比普通工控机，嵌入式工控机的优点有哪些？

工控机与外设通过远程平台统一管控，有效提升管理效率，长沙嵌入式工控机，强大的云端平台不仅对分布各区域的工控机进行集中监测、配置、升级、诊断等，更可对其所接入的众多外接设备进行统一化管理（如运行状态、通信状态等），极大降低运营商、集成商、设备提供商等各方的维护成本，提高管理效率。

选择嵌入式工控机的方法：

什么是嵌入式工控机 它的作用是什么

工控机主要是应用于工业现场，往往是嵌入大型的机械设备中，所以也叫作为嵌入式工控机。嵌入式工控机有着计算机的基本特征，比如外部机箱，IO接口，内部CPU、内存、硬盘、显卡、声卡、网卡，嵌入式工控机样样具到。】一般来说，嵌入式工控机有两种散热方式，即是有风扇嵌入式工控机，比较1U机、2U机、4U机、5U以及其它的的工控机。

嵌入式工控机故障时该怎么维修？

以下是嵌入式工控机的常见故障，以及对应的维修解决步骤：

用XX主板时，嵌入式工控机价格，鼠标、键盘均不能使用？

检查小辫子，看是否为XX专用，如果不是，嵌入式工控机代理，请将键盘、鼠标反接使用。

工控机装硬盘以前可以启动，嵌入式工控机整机，安装硬盘后发现不能启动？

请首先检查硬盘数据线是否接反。

加电后底板上的电源指示灯，亮一下就灭了，无法加电？

首先看是否机箱内有螺丝等异物，导致短路。其次察看有关电源线是否接反，导致对地短路。再次利用替换法，更换电源，看是否电源的问题，更换地板看是否地板的问题。

长沙嵌入式工控机-安徽凌电自动设备公司-嵌入式工控机整机由安徽凌电自动化设备有限公司提供。“采集卡,工控机,嵌入式工控机,工业平板电脑”就选安徽凌电自动化设备有限公司（[www.ldzdh.cn](http://www.ldzdh.cn)），公司位于：安徽省合肥市西湖国际广场C座612，多年来，安徽凌电坚持为客户提供好的服务，联系人：朱经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽凌电期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.lingdianzdh.com](http://www.lingdianzdh.com)）还是从事合肥嵌入式工控机，安徽嵌入式工控机，嵌入式工控机的厂家，欢迎来电咨询。