

芜湖叉车租赁 林德叉车租赁 久越物流设备

产品名称	芜湖叉车租赁 林德叉车租赁 久越物流设备
公司名称	芜湖久越物流设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	鸠江区南翔万商汽配城10栋1516号
联系电话	13635531976

产品详情

电动叉车电动机换向器的维护：

- 1.如发现云母片经长期运转后突出，或者与换向器表面平齐，内燃叉车租赁，则必须将云母往下刻去1?1.5mm。刻完后，换向器表面必须磨光，边缘处倒角，并清除云母片边的毛刺。必须注意，在研磨、下刻或车外圆时，要防止切屑和铜沫落入电动机内部。当在车床上车外圆时，应将轴承安放在中心架上，电动叉车租赁，以使换向器圆柱面的轴线与电枢的旋转轴线一致。
- 2.换向器表面有碳粉时，林德叉车租赁，可用干燥而柔软的非纤维抹布清除干净。当换向器表面有油脂时，可以在抹布上蘸少许擦拭。当上述工序完成后，用干燥的压缩空气将换向器表面吹净。

堆垛车的特点

堆垛车是指对成件托盘货物进行装卸、堆高、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。

堆垛车又称堆高车、托盘堆高车，国际标准化组织ISO/TC110称为工业车辆。堆垛车，分为手动堆垛车和电动堆垛车，其中，电动堆垛车，又分为半电动和全电动。适用于狭窄通道和有限空间内的作业，是高架仓库，超市，车间装卸和堆垛托盘化货物的理想工具。

其结构简单、操控灵活、微动性好、防爆安全性能高。适用于狭窄通道和有限空间内的作业，是高架仓库、车间装卸托盘化的理想设备。可广泛应用于石油、化工、制药、轻纺、、油漆、颜料、煤炭等工业，以及港口、铁路、货场、仓库等含有性混合物的场所，并可进入船舱、车厢和集装箱内进行托盘货物的装卸、堆码和搬运作业。

电动叉车轮子安装方法：

- 1、后轮盖（拆卸时）安装公司制动器时，使用导向套进行安装，芜湖叉车租赁，保证轴套与直径100孔的后盖盘同心；
- 2、在安装螺栓上涂上LOCTITE胶，然后拧紧；
- 3、轮毂。
 - 1)、使用专用工具压新油封。专用工具：3EB-97-999930。需要注意的是：油封方向。用润滑脂涂抹油封唇部；
 - 2)、在轴承中加入润滑脂G2-L1后装到轮毂上；
 - 3)、将制动毂内表面的尘土和油清除掉；
 - 4)、将轮毂安装到传动轴上；
 - 5)、拧紧锁紧螺母，使轮毂作为单一件时的起动扭矩如下：起动扭矩6.1-15.7Nm（62.5-160kgfcm）；
 - 6)、在螺栓上涂上LOCTITE胶后拧紧。

芜湖叉车租赁-林德叉车租赁-久越物流设备(推荐商家)由芜湖久越物流设备销售有限公司提供。芜湖久越物流设备销售有限公司（www.jiuyuechache.com）是安徽 芜湖 ,堆垛搬运机械的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在久越物流设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创久越物流设备更加美好的未来。