

振动砂石分离机报价 佳池机械厂 潮州振动砂石分离机

产品名称	振动砂石分离机报价 佳池机械厂 潮州振动砂石分离机
公司名称	任县佳池机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇王村
联系电话	13932986811

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县佳池机械厂

砂石分离机安装试车：

- 1、该设备应安装在水平的混凝土基础上，用地脚螺栓固定。
- 2、安装时应注重主机体与水平的垂直。
- 3、安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固，若有请进行紧固。
- 4、按设备的动力配置电源线和控制开关。
- 5、检查完毕，进行空负荷试车，试车正常即可进行生产。

砂石分离机是混凝土回收系统的核心设备，主要用于将清洗罐车的污水及残留混凝土中的砂石清洗分离及回收利用。该机设计上采用国外的混凝土回收技术，结合了滚筒式分离和螺旋筛选式分离的特点，对易损件部分做了大量的改进，具有操作简单，振动砂石分离机视频，智能控制，潮州振动砂石分离机，全过程无人看管，方便快捷，为你节省大量的人力，物力，财力。

- 1、为了提高使用年限和安全度，就是在使用新型的和大修过的都要磨合一天后进行使用。
- 2、对机械的任何部件进行检查，来保证机器的灵活性，在遇到有石头和泥巴的时候一定要及时清理。
- 3、检查链条的链丝的牢固性。
- 4、砂石分离机在遇到大风的时候，为了安全应及时停止工作。
- 5、使用期间应经常检查各部位的螺丝并经常加注润滑油及保养，特别是料斗螺丝及链条销子、水上四角轮与500减速机对接盘等各部螺栓一定紧固完好。水下四角轮等，用的地方要经常加注黄油、润滑油，汛期或时，应将船拴在牢固的地方，预防将船冲走或造成不应有的损失。

砂石分离机在安装之前需要做什么？

首先，振动砂石分离机厂家，我们需要注意安装时的地势情况，因为砂石分离机设备的使用只有满载重量的三分之一，加上使用过程中的扭力相对较大，所以有一定的地面要求。我们要重视其的调试工作，以此来确保在后续使用中不会出现新的问题。同时，使用一段时间后，在活动部位涂抹润滑油，然后进行实验操作，使用起来会更加顺畅。

然后，操作需要在空载操作下进行，并且使用方向也需要一致。不能来回进行前后方向操作。同时，一定要在旋转前提前进行润滑工作，以便良好的润滑可用于试运行。通常，进行空载的时间约为2小时，在测试过程中，我们需要观察固定部件是否松动，特别是有没有异常声音。如果通过测试，则被视为合格，振动砂石分离机报价，后续的使用就更有保证了。

另外添加材料，不要有太多的内部震动，因为会有一些磨损。如果发现异常情况，我们需要停止操作，然后排空内部材料并停止检查和维护工作。

振动砂石分离机报价-佳池机械厂-潮州振动砂石分离机由任县佳池机械厂提供。任县佳池机械厂（renxi anjiachi.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。佳池机械厂——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邢台市任县邢湾镇王村，联系人：杜经理。