

# 小地磅 宿州地磅 合肥世佳质量保证

产品名称	小地磅 宿州地磅 合肥世佳质量保证
公司名称	合肥世佳电工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳工业区杏花分园内3号厂房101室
联系电话	15255558605 15255558605

## 产品详情

电子汽车地磅正确操作方法：

- 1、在称重前，确定称重物体不要超过地磅的额定量程。超重称量会缩短传感器和载物台的使用寿命，宿州地磅，更不能猛击、撞击传感器
- 2、汽车过磅前，打开电源开关，让仪表开机预热15分钟。先开仪表后开打印机，关机顺序为先关打印机后关仪表。
- 3、汽车上磅前，要检查仪表显示是否为“0”如果显示不为“0”，按置零键使仪表归零后方可让汽车上地磅。

地磅养护要点：穿信号电缆的金属穿线管也必须与接地网相连；接线盒要设置接地线与秤体相连。电子地磅秤体附近上空要设置避雷针，以防电效应中和云团中的电荷，电子地磅公司，尽量避免电子地磅因雷击而损坏。购买地磅关键因素：地磅秤台的尺寸和称重范围：了解要称重的车辆类型，包括车辆的载重和尺寸，这是选择汽车衡的重要因素。车辆的大小不应考虑过大或过小，如果可以用60t汽车衡称重，则不应选择100t汽车衡/地磅。小地磅使用注意事项：使用小地磅时，货物尽量放在小地磅的中间位置，让小地磅的四个传感器平衡受力。如经常在一个角落进行称重会导致传感器受力不均，从而影响小地磅使用寿命。

地磅注意事项：

一般情况下电子磅称在正常使用的时候，电子地磅多少钱，对货物摆放的位置应该在称体的中心部位，小地磅，这样的话才能够让全部的重力体现出来。如果货物摆放在边缘部分就会影响到称重的精度，而且对磅称设备造成很大的损坏。在操作使用的时候上面的货物是不能接触到其他物体的，因为这样很容易将所称货物的重量转移到被接触物上面，这样的话就会造成所称货物的重量减小。

小地磅-宿州地磅-合肥世佳质量保证由合肥世佳电工设备有限公司提供。合肥世佳电工设备有限公司（[www.shjauto.com](http://www.shjauto.com)）在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，世佳一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：颜经理。