

供应矿用FQC气动风机 FQC5.0矿用气动通风机

产品名称	供应矿用FQC气动风机 FQC5.0矿用气动通风机
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

组成：系统气动风机由集风器、叶轮、机壳和气动马达等部件组成。气动风机的机壳、集风器等结构构件均用低碳钢板焊接而成，气动马达则用螺栓与机壳联接，叶轮由轮毂、叶片、空心轴、幅板焊接在一起，叶轮与气动马达输出轴直接联接。气动马达为齿轮马达，结构简单，使用寿命长，压气由下气管道供给，用胶管和气动马达进气口联接。压气管道中引出的压气通过胶管与气动风机外壳上的气动马达进气口联接后，开启阀门，压气驱动马达转动，带动风叶轮旋转，叶轮对空气做功，使空气具有能量后以一定的速度排出风机型号 风量m³/s 风压Pa 供气压力MPa 耗气量m³/s 转速r/min 直径mm 质量Kg 长度

mm FQC 2.8 0.85 500 0.45 0.027 3000 280 20 235 FQC 3.15 1 600 0.45 0.033 3000 315

25 280 FQC 4.0 2 750 0.45 0.090 3000 400 41 450 FQC 5.0 3 800 0.45 0.120 3000 5

00 50 550 气动局部通风机安装说明: 1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。2、安装时要注意检查各联接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑。

4、在风机风口端须装集风器，并安装防护网。

5、安装完毕后，须先进行案验，待运行正常后，才允许正式使用