

静音型破碎锤生产厂家 静音型破碎锤 云舟机械

产品名称	静音型破碎锤生产厂家 静音型破碎锤 云舟机械
公司名称	天津市云舟机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻经济开发区宝康路18号
联系电话	13389966822 13389966822

产品详情

氮气加多了或加少了都不能使破碎锤正常工作

氮气加多了或加少了都不能使破碎锤正常工作，静音型破碎锤，加氮气时一定要使用压力表测量压力，使储能器压力控制在正常的范围，并可以根据实际作业工况作少许的调整，这样既能保护元器件，又能达到很好的作业效率。打击时钎杆应和破碎物表面尽量垂直，严禁横打级大角度斜打。否则会造成缸体拉伤和钎杆、活塞损坏。破碎作业时严禁通过摇动破碎锤钎杆来撬开破碎物。通过钎杆桥东破碎物容易造成钎杆及前缸部件的损坏。

小型破碎锤或钎杆直径不足10cm的破碎器锤都不装配蓄能器

破碎锤的主要结构分为锤体（机芯）和支架，其中上夹板、下夹板分别对机芯起保护作用，而钎杆则是在破碎作业中直接与物料接触的。其中蓄能器主要起缓冲保护作用，一定程度可以延长破碎器使用寿命。一般小型破碎锤或钎杆直径不足10cm的破碎器锤都不装配蓄能器。炮头的工作原理：炮头是以液体静压力为动力，油压驱动活塞往上运行，同时压缩氮气，当活塞到顶时换向阀门工作，油压方向改变使活塞向下，同时受到氮气和活塞自重的力，从而使活塞高速撞击钎杆，由此往复运动进行矿石、混凝土等固体的破碎作业。

氮气少了会怎样？如果氮气添加不足，静音型破碎锤厂家，储能器中的压力达不到要求，静音型破碎锤供应商，会造成破碎器打击无力。而且会造成储能器中的重要元件皮碗损坏。如果皮碗损坏，维修时需要整体解剖比较麻烦，成本比较高昂。因此，静音型破碎锤生

产厂家，加氮气时一定要注意加到足够的压力值。氮气多了会怎样？既然氮气不足会影响破碎锤性能，是不是氮气加的越多越好呢？答案是否定的。如果氮气添加过多，储能器内压力过高，液压油压力不足以推动油缸杆上行压缩氮气，蓄能器将无法蓄能，破碎锤无法工作。

静音型破碎锤生产厂家-静音型破碎锤-云舟机械(查看)由天津市云舟机械配件有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市云舟机械配件有限公司（tjyzjx.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!