

# 湘西烘干设备 微型木材烘干设备 舜发木材烘干窑定做

产品名称	湘西烘干设备 微型木材烘干设备 舜发木材烘干窑定做
公司名称	临朐县舜发干燥设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县辛寨工业园
联系电话	13695361892

## 产品详情

木材烘干设备干燥工艺过程的要求

下面为大家介绍一下木材烘干设备干燥工艺过程的要求：

- 1.根据不同树种和厚度确定预热温度，一般预热起始温度不超过45℃，多数低于40℃，预热时一定要让木材热透才能进入干燥阶段，必要时可以喷蒸汽；
- 2.木材烘干设备干燥阶段：根据工艺基准要求操作，微型木材烘干设备，保温阶段要防止温度波动，基准阶段调整时也要防止升温过快；
- 3.中间处理：中间处理就是向窑内喷蒸汽，微波烘干设备木材，调节窑内空气的湿度。

舜发烘干机的使用方法蒸汽烘干机的使用方法：

- 1、打开机门，将脱水后的物料均匀地放置在蒸汽烘干机转筒内，然后将门关闭锁紧。
- 2、根据织物种类，选择合适的时间，调节蒸汽烘干机定时装置至所需时间。
- 3、按启动按钮，起动风机，根据用户需要，转筒旋转方向可选择单向旋转和双向旋转。只要将三位开关旋向单向或双向，机器就会根据要求执行单向运转或双向动转（正转25秒，停25秒，反转25秒）。
- 4、经常从蒸汽烘干机的观察窗观看内部织物的翻转情况，如发现意外情况应及时切断电源，检查故障。
- 5、机器运行至规定时间时，隧道式木材烘干设备，机器将自动停止运转，此时须请操作者开门检查内部织物的烘干情况，湘西烘干设备，如未达到效果可适当延长时间。

6、打开蒸汽烘干机机门，取出织物，再进入下一轮烘干循环。

舜发木材烘干设备的窍门，下面小编就为大家详细介绍一下： 1.应在滚筒内主机上安装一套防滑托轮来固定烘干设备，并使主机保持一定的倾斜角度，避免将烘干设备主机以进火端高而远火端低的倾斜形式安装烘干设备。

2.有经验的用户都知道使用烘干设备时，不用将滚筒的转速限制很低，烘干设备这样可以提高物料与热风的接触次数，从而提高烘干设备烘干的效率；

3.应采用顺逆流烘干设备烘干相结合的方式，避免单种烘干设备烘干方式出现的一些水蒸气不能及时排出，运行距离过长等问题烘干设备。以上就是小编为大家带来的木材烘干设备相关信息，如想进一步了解公司产品，请访问公司网站进行咨询：[www.lqsfgz.com](http://www.lqsfgz.com)

湘西烘干设备-微型木材烘干设备-舜发木材烘干窑定做由临朐县舜发干燥设备厂提供。临朐县舜发干燥设备厂（[www.lqsfgz.com](http://www.lqsfgz.com)）是一家从事“木材烘干设备,食品烘干设备,蒸气烘干设备,木材干燥窑”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“舜发木材烘干设备,舜发食品烘干设备,舜发蒸气干燥设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使舜发在干燥设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！