

配电箱安装 瑞聚配电箱成套设备有限公司 个旧配电箱

产品名称	配电箱安装 瑞聚配电箱成套设备有限公司 个旧配电箱
公司名称	云南瑞聚配电箱成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市昌宏路东聚五金机电城东区4栋1号
联系电话	13529355152 13529355152

产品详情

操作规程（二）：

六、交插岸电时，应先切断岸电屏各动力开关，然后检查接线与相序的正确性，确认正确后，方可实施船岸电的转换，严禁带负荷操作。

七、配电柜应定期进行清洁和维护保养工作，以便使设备始终处于良好的工作状态。

八、发电机工作，轮机人员进行配电板操作时，应集中思想，谨慎操作，防止意外事故发生，配电箱厂家，否则将追究个人事故责任。

九、充放电板为船舶应急配电板，当班轮机人员应经常检查其工作状况，随时保证低压电力充足，个旧配电箱，并通过板上仪表掌握磁饱和稳压器的的工作状况。

十、正常航行时，配电板上各路开关应处于接通，以保证发电机能随时启动及应照时能随时投入使用。

十一、以上各点希望轮部成员严格遵守。

云南瑞聚是一家集配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢电表箱、不锈钢电表箱、动力柜等产品的经销批发的个体经营。经营的配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢电表箱、不锈钢电表箱、动力柜畅销消费市场。公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，且实力雄厚、重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

透明电表箱的安装与使用要注意的事项：

1.安装时请仔细检查电表箱各零部件的完好。

- 2.安装位置应选择无剧烈振动、冲击不足以损坏电器元件的地方。
- 3.电表箱应垂直安装，防爆配电箱，倾斜角度不得超过5°。
- 4.在使用过程中应维护及清洁电表箱的场面。
- 5.因电表箱所用的材料不耐强碱、氧化性酸及胺、酮类，溶于氢化径类和芳香族溶剂，所以应避免与这些化学物质接触。
- 6.在使用过程中应避免尖锐物品及硬物碰撞刮伤电表箱的表面。
- 7.电表箱安装时应尽量选择阴凉干燥的场所，避免阳光长时间直接照射，以延长电表箱和电能表及电器元器件的使用寿命。

云南瑞聚是一家集配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢电表箱、不锈钢电表箱、动力柜等产品的经销批发的个体经营。经营的配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢电表箱、不锈钢电表箱、动力柜畅销消费市场。公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，且实力雄厚、重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

配电板(箱)安装要求是：配电板(箱)应用不可燃材料制作；触电危险性小的生产场所和办公室，可安装开启式的配电板；在触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所，应安装封闭式箱柜；在有导电性粉尘的危险作业场所，必须安装密闭式或防爆型的电气设施；配电板(箱)各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐，安装牢固，操作方便。落地安装的板(箱)底面应高出地面5~10 mm；操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m；板(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物；保护线连接可靠；板(箱)以外不得有裸带电体外露；必须装设在板(箱)外表面或配电板上的电气元件，配电箱安装，必须有可靠的屏护

云南瑞聚是一家集配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢电表箱、不锈钢电表箱、动力柜等产品的经销批发的个体经营。经营的配电箱、电表箱、GGD、玻璃钢电表箱、不锈钢电表箱、动力柜畅销消费市场。公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，且实力雄厚、重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

配电箱安装-瑞聚配电柜成套设备有限公司-个旧配电箱由云南瑞聚配电柜成套设备有限公司提供。云南瑞聚配电柜成套设备有限公司（www.rjpdg.com）是云南昆明,配电装置的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在瑞聚配电柜成套设备有限公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创瑞聚配电柜成套设备有限公司更加美好的未来。