

热泵中药材烘干机 河南中药材烘干机 东莞瑞克尔环保

产品名称	热泵中药材烘干机 河南中药材烘干机 东莞瑞克尔环保
公司名称	东莞市瑞克尔环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区流涌尾工业区
联系电话	18681117789

产品详情

东莞市瑞克尔节能科技有限公司，专业从事节能环保设备和工种程项目的研发、生产、售后服务于一体的大型节能科技公司。

一般松茸干制时间在16-18小时左右，中药材烘干机价格，松茸干含水量在13%，可分三个阶段进行：

阶段：烘房预热，待温度上升到35℃，将松茸推入烘房，温度设定35-40℃，烘焙时间6小时，期间每1小时升温1-2℃，；此阶段排湿模式为满负荷连续排湿。

第二阶段：烘房温度设定40-60℃，烘焙时间9小时，期间每1小时升温1-2℃；排湿模式为间断排湿。

热泵烘干机在安装或者维修前应该注意哪些事项？

维修或拆装前，必须确保系统内无压力。

维修前必须切断本机一切电源以保证安全若未按本手册操作及维修保养，本公司不负保固责任。

检查电源：电压及相数是否符合规定，电气接线是否正确。

热泵烘干机安装

观察系统高低压力表静态指示值是否正常，正常情况下，两个压力表的静态指示值应近似相等。

检查机组风管连接件内部是否清洁及连接是否牢固密封。以上检查无误后，热泵中药材烘干机，方可启动机组，河南中药材烘干机，注意倾听压缩机运行是否平稳、无杂声。并观察高压冷媒表指针是否上升，低压冷媒表指针是否下降；倾听风机是否平稳、无杂声，风流向正确。若有异常请立即关闭机组，咨询相关专业人员处理完毕后再次启动。

烘干机设备装置进程中，要由业主提前做好所需的吊车、焊机、焊条、氧气、梯子等不固定的设备以及非设备连接部分的物品。要依照设备装置阐明书来装备电源线及操控开关，这样可以比较安全的来操控设备；要遵守规划图纸的具体要求，注意在装置的进程的时分，要查看主机体和水平的视点垂直情况；必定要依照严厉的要求装置，中药材烘干机厂家，装置完成之后要仔细仔细的查看每个部件，其中螺栓，电源，线路认为重要，必定要仔细排查；关于装置完成的煤泥烘干机，要进行空车工作，工作良好后就可以投入生产。

热泵中药材烘干机-河南中药材烘干机-东莞瑞克尔环保(查看)由东莞市瑞克尔环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市瑞克尔环保科技有限公司（www.rexel0769.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.rexel-china.com）还是从事果蔬烘干设备，黄花菜烘干设备，香菇烘干设备的厂家，欢迎来电咨询。