

芝麻自动榨油机 自动榨油机 富恒重工机械

产品名称	芝麻自动榨油机 自动榨油机 富恒重工机械
公司名称	河南富恒重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市站街镇大黄冶村西沟88号
联系电话	13027799922

产品详情

自动榨油机

磨合冷热两用榨油机之前，应该首先准备好辅助器具，检查和调整的紧固性。然后启动电机，使机器空转15分钟，检查榨螺杆轴速度。一般的速度应该在33转/分钟左右。空转小心齿轮啮合齿轮和声音是正常的，每个轴承零件和电机是否正常。冷热两用榨油机经过榨油1-3周的磨合期，自动榨油机，运行时要经常检查机器的运行情况，正常出饼呈片状，靠榨螺一面用手摸很光滑，另面有很多毛孔。在正常情况下，圆排之间很少或没有渣滓，在排渣处，出渣呈细片状则水分多，粉状则水分少。此外，小型自动榨油机，原料水分过高或过低时，出油位置均会后移。自动榨油机

自动榨油机

榨油机的正确安装

安装前，应对新购的榨油机进行彻底清理。抽出主轴，卸去上榨笼，用砂布将榨螺外表面、内表面和螺旋喂料器打磨光洁。对所有润滑部位加注润滑脂，齿轮箱中所加的润滑油，其品种和牌号应符合说明书上的要求。圆排打磨光洁后，在装机时必须按原来的位置排列，不能错位，因为圆排的排列位置和顺序对榨油性能关系极大。圆排装机后用压紧螺母压紧，压紧程度以圆盘在榨油时能蠕动为宜。榨油机经过以上处理后，芝麻自动榨油机，就可用地脚螺栓将其固定在基础上。在安装时，电动机的皮带轮应和榨油机皮带轮对齐，位置适度，旋转方向正确，大豆自动榨油机，传动带的松紧度应调整适当。自动榨油机

螺旋榨油机多用于压榨大豆、菜籽、棉籽、花生仁、芝麻等，是农村小型油坊理想的榨油机械。由于各种原因，有时会出现出油少甚至不出油等故障，必须及时予以排除。

1、出油不畅

(1)榨条的油缝被油渣、碎末堵塞或榨条装得太紧。此时应清除油渣碎末，或重新调整榨条紧度。若入料斗内出现存油应停止下料，用饼慢慢将油冲出，方可继续正常工作。也可将油从排料口排出，重新拆装榨膛零件，再开机压榨。

(2)油料含油量高，但出饼太薄使得油不能及时从缝中排出而存入榨膛、料斗内。此时应按榨含油量高的油料籽进行操作，饼要厚些，反之宜薄些。自动榨油机

芝麻自动榨油机-自动榨油机-富恒重工机械(查看)由河南富恒重工机械有限公司提供。河南富恒重工机械有限公司(www.jzskzh.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。富恒重工机械——您可信赖的朋友，公司地址：巩义市站街镇大黄冶村西沟88号，联系人：刘经理。同时本公司(www.fhgzj.com)还是从事全自动液压砖机，全自动水泥砖机，全自动免烧砖机的厂家，欢迎来电咨询。