

陕西景冠 h型钢的价格 宝鸡h型钢

产品名称	陕西景冠 h型钢的价格 宝鸡h型钢
公司名称	陕西景冠物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区东元路16号平A17号
联系电话	18729536126

产品详情

H型钢生产工艺的选择

采用连铸板坯。以连铸板坯为原料生产H型钢比用初轧坯及连铸异形坯更为经济，h型钢的价格，但这需要在开坯机上设计一个专门孔型。这个孔型与轧钢轨的孔型类似，它是有一定角度的切楔，用以辗轧板坯形成类似“狗骨头”状的异形断面。为此板坯要首先在孔进行立轧，以形成所需的腿宽，然后在下一个异形孔中(开口孔或闭口孔均可)轧成类似“狗骨头”状的异形坯。

H型钢的介绍

H型钢的轧制是将由加热炉加热的材料经粗轧机轧制成工字梁用异型坯后，再经轧机轧制出翼缘和腹板的厚度、经轧边机轧制出翼缘宽度因此，腹板内宽由所用的水平辊的辊身宽度决定，翼缘宽度（深度）由轧边辊的孔型深度决定。因此，为了生产不同腹板高度或翼缘宽度的产品，需要更换水平辊或轧边辊。另外，对于H型钢的热轧，h型钢厂，由于断面内各部位的温降差异而产生内部应力，极端的情况下腹板会发生压曲。

H型钢的切割方法

- 1、H型钢应用火苗切割时，高频h型钢，先要割开梁端后再切割翼缘一部分（先薄后厚的标准），避免地应力导致裂开。必需时要在切割前应用切割火苗对切割部位开展预热解决（预热温度 200）。
- 2、对切割菱角部位应开展弧形衔接解决，宝鸡h型钢，弧形半径不低于25mm，切割结束后，应先选用焊接刨锤对H型钢切割部位开展轻击清除地应力解决。

陕西景冠(图)-h型钢的价格-宝鸡h型钢由陕西景冠物资有限公司提供。陕西景冠(图)-h型钢的价格-宝鸡h型钢是陕西景冠物资有限公司(www.sxjgwz.com) 升级推出的, 以上图片和信息仅供参考, 如了解详情, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 业务联系人: 刘经理。