

# 丽水螺杆空压机 螺杆空压机厂家直销 聚能科技

产品名称	丽水螺杆空压机 螺杆空压机厂家直销 聚能科技
公司名称	永康市聚能机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市五金城金都市场金城十街10、12号
联系电话	13777514869

## 产品详情

永康市聚能机电有限公司专注于【空气压缩系统】的研究、开发，丽水螺杆空压机，提供整机销售、零部件、保养、维修一条龙服务。螺杆空压机

聚能科技与您分享冷干机使用的十个注意事项

1不要放在日晒、雨淋、风吹或相对湿度大于85%的场所。不要放置在灰尘多、有腐蚀性或可燃性气体的环境中。

不要放置在有振动、冷凝水有危险的地方。不要离壁面太近，以免通风不良。不得已需在有腐蚀性气体的环境中使用，应选用铜管经防锈处理的干燥器或不锈钢热交换器型的干燥器。应在环境温度40 以下使用。螺杆空压机

2压缩空气的进口不要接错。为便于维修，要确保维修空间，应设置旁通管路。要防止空压机的振动传给干燥器。配管重量不要直接加在干燥器上。

3排水管不要向上立着，不要打折或压扁。

4电源电压允许波动小于 $\pm 10\%$ 。应设置适当容量的漏电断路保护器。使用前必须接地。

5压缩空气进口温度过高、环境温度过高(40 以上)、使用流量超过额定处理空气量、电压波动超过 $\pm 10\%$ 、通风太差(冬季也要换气，否则室温也会升高)等情况下，保护电路会发挥作用，指示灯灭，停止运转。

6当空气压力高于0.15MPa时，常开式自动排水器的排水口才能关闭。空压机的排水量太小时，排水口处于开启状态，有空气吹出。螺杆空压机

7压缩空气质量差，如混入灰尘和油分，这些脏物会粘附在热交换器上，降低其工作效率，同时排水也易失效。希望在干燥器进口设置过滤器，并要确认一天排水不少于一次。

8干燥器的通风口每月要用吸尘器清扫一次。

9接通电源，待运转状态稳定后，再接通压缩空气。停止运转后，必须等待3min以上才能再启动。螺杆空压机

10若使用自动排水器，应经常检查其排水功能是否正常。要经常清扫冷凝器上的灰尘等。要经常检查冷媒的压力，可判断冷媒是否泄漏及冷冻机的能力是否有变化。要检查排除冷凝水的温度是否正常。

永康市聚能机电有限公司专注于【空气压缩系统】的研究、开发，提供整机销售、零部件、保养、维修一条龙服务。螺杆空压机

聚能科技与您分享一般空压机分为螺杆式，滑片式及活塞式，然而滑片式和活塞式因为能耗噪音等各方面都达不到现在的行业的标准而慢慢的被淘汰了。螺杆式空压机因为产气快，出气稳，等优势慢慢的被人们接受，螺杆空压机多少钱，如今螺杆式空压机分为三大块，分别为单螺杆，双螺杆，和双级压缩

永康市聚能机电有限公司专注于【空气压缩系统】的研究、开发，低压螺杆空压机，提供整机销售、零部件、保养、维修一条龙服务。螺杆空压机

聚能科技与您分享为什么要对压缩空气进行净化处理?

与液压系统对液压油的洁净程度有较高要求一样，螺杆空压机厂家直销，气动系统对压缩空气也有较高的质量要求。由空气压缩机排出的空气不能被气动装置使用。空气压缩机从大气中吸入含有水分和灰尘的空气，经压缩后空气的温度提高到100 以上，此时空气压缩机里的润滑油也部分变成气态。这样，空气压缩机排出的压缩空气就是含有油分、水分及灰尘的高温气体。如果将这种压缩空气直接送给气动系统，由于空气质量不良，使气动系统的可靠性和使用寿命大大降低，由此造成的损失往往大大超过气源处理装置的成本和维修费用，故正确选用气源处理系统是必要的。

丽水螺杆空压机-螺杆空压机厂家直销-聚能科技(推荐商家)由永康市聚能机电有限公司提供。永康市聚能机电有限公司(www.junengjd.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！