

台湾品质 元泰超高压注油器，超高压黄油枪-红色

产品名称	台湾品质 元泰超高压注油器，超高压黄油枪-红色
公司名称	扬州市邗江荣泰机械工具厂
价格	1.00/件
规格参数	品牌:元泰 规格:GZ-50 重量:20 (kg)
公司地址	中国 江苏 扬州市邗江区 李典工业区
联系电话	86 0514 87553750 15252792929

产品详情

品牌	元泰	规格	GZ-50
重量	20 (kg)	工作耐压	25~35Mpa

台湾品质，可上工厂流水线的气动注油器

压力比：50:1（不计磨损损耗）空气压力：0.5~0.7mpa设备净重：20kg气缸直径：70mm行程：34mm输油量：0-0.85升/分输送压力:25~35mpa外形尺寸：390x380x860

产品细节图：产品附件图：高压注油枪和注油管

工作原理：

gz-50气动高压注油器，是由空气泵连接柱塞泵为一体的称为注油泵，集装黄油的贮油筒，注油枪，高压橡胶软管，快换接头等部件组成。

一、注油泵上端部分为空气泵，由压缩空气进入配气室通过滑块滑阀气流换向装置，使空气进入气缸活

塞上端或活塞下端，达到活塞在一定行程内自动换向进气和排气活塞作往复的运动。注油泵的下端部分是柱塞泵，它的动力来源于空气泵，二者连接杆联拉与空气泵同步作往复运动。柱塞泵内有二个单向阀，一个在柱塞泵的进油口，是套在提料杆上称为四脚阀门与提料杆轴滑配密封与四脚阀门座平面密封；另一个在柱塞杆端部排油口是一个钢球阀门，用锥面线性密封，它们的工作是与注油泵同步往复工作着；当柱塞杆向上运动时，钢球阀门关闭，插入筒底进油套在筒内活塞环向油面挤压下已充满油料，在提料杆连接着的提料板将油料向上提，油料就推开四脚阀门向上开启进入泵内，同时钢球阀向上开启排油；当柱塞杆向下运动时，四脚阀门向下关闭，泵内油料受柱塞杆挤压又打开钢球阀门再次排油，这样注油泵只要上下往复运动，均得到排油作用。

二、贮油筒内装有密封活塞环，使筒内油料由弹簧压力作用下，将活塞压向油面，能隔离污染保持油料清洁，同时能借助输送泵口油脂充分吸油。

三、注油枪是注油操作过程中的工具，将泵排出的高压油料连接高压橡胶软管输送到枪，由枪的喷咀直接与需要的注油点接触，扣动扳机就把油料注入所需的部位。根据特殊注油点的需要，本产品备有尖咀油咀和1#和2#油咀，并备有两种接长管，无缝钢管接长管和高压橡胶软管，能适应弯角部位的注油点注油，请任意使用，拆装方便。