

# 微型混凝土泵图片 微型混凝土泵 华平机械混凝土泵图片

产品名称	微型混凝土泵图片 微型混凝土泵 华平机械混凝土泵图片
公司名称	邢台华平机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾工业区
联系电话	15630977206

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台华平机械制造有限公司

## 混凝土输送泵的保养

邢台华平机械制造有限公司为您介绍：

液压系统作为混凝土输送泵的“心脏”，与设备的泵送效果息息相关。虽然力诺机械采用了进口川崎的主油泵，微型混凝土泵图片，液压系统性能稳定可靠、油温低，微型混凝土泵价格，但系统仍需经常的维护。其保养步骤如下：

### 1. 检查液压管路是否漏油、渗油

若漏油、渗油需拧紧，若拧紧后还漏油、渗油应更换相关元件，混凝土搅拌地泵检查液压系统特别是高压管路部分各螺栓、螺母是否松动，若松动立即拧紧。

### 2. 液压油的检查

a.在正常液压油温40—75度时，需要检查液压油箱温度计，当环境温度在三十度以内，通风良好，若开启散热器后，油温仍超过七十度，则液压系统出现故障，应先搅拌泵液压系统过热的故障再继续工作。

b.初次加油时，应检测液压油箱油位计的油量，油位在低油位时应补油。

## 混凝土输送泵的选型应根据混凝土工程对象

混凝土输送泵的选型应根据混凝土工程对象、特点、要求的极大输送量、极大输送距离、混凝土建筑计划、混凝土泵形式以及具体条件行综合考虑。混凝土输送泵的性能随机型而异，微型混凝土地泵，选用机型时除进考虑混凝土浇筑量以外，还应考虑建筑的类型和结构、施工技术要求、现场条件和周围环境等。通常选用的混凝土输送泵主要性能参数应与施工需要相符或稍大，微型混凝土地泵厂家，若能力太大，则利用率低。

邢台华平机械制造有限公司为您介绍：

操作者及有关设备管理人员应仔细阅读使用说明书，掌握其结构原理、使用和维护以及泵送混凝土的有关知识；使用及操作混凝土泵时，应严格按照使用说明书执行。因操作者能完全掌握机械性能需要有个过程，因此使用说明书应随机备用。同时，应根据使用说明书制定专门的操作要点，达到能有效的控制泵送技术中的一些可变因素，如泵机位置、管道布置等。

微型混凝土地泵图片-微型混凝土地泵-华平机械混凝土泵图片由邢台华平机械制造有限公司提供。微型混凝土地泵图片-微型混凝土地泵-华平机械混凝土泵图片是邢台华平机械制造有限公司（[huapingjx.tz1288.com](http://huapingjx.tz1288.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王占华。