

燃气锅炉 工业燃气锅炉 正热暖通

产品名称	燃气锅炉 工业燃气锅炉 正热暖通
公司名称	威海吉美贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市青岛北路92号水岸明居3号-3
联系电话	18663114548

产品详情

暖/热水两用燃气壁挂炉工作原理叙述：

接好供暖回水接口、供暖热水接口、冷水入口接口、卫生热水出口、燃气入口接口，插上电源插头，打开供气气阀。拧开补水阀，打开冷水入口阀门，使供暖管道系统充水，充水压力在0.2MPa左右时，关闭补水阀，按下调节面板上的ON/OFF”开关在“ON”位置，控制系统首先进行检测供暖系统压力是否在0.1 MPa ~ 0.3MPa，如正常，燃气锅炉，两用壁挂炉进入待机状态。

当有生活热水需求时，生活热水流量开关启动并切换电磁三通阀，锅炉炉水通过换热器将生活热水换热，然后供应生活热水。

采暖系统正常 检测系统压力正常 水泵工作 水流开关或水流传感器打开 输出水流信号 风机进入前清扫 检测风压正常，各安全装置正常 点火（风机进入低速运转或进入断电依靠惯性运转） 分别打开一、二级电磁阀（比例阀自动进入点火燃气量，分段阀进入小火点火） 点着火 离子感焰，正常燃烧，风机进入正常转速 达到设定温度 熄火 风机进入后清扫，水泵延长时间关闭。

1. 加装室内温控器后，可以任意调节不同居室的温度；家中无人时，只需调低温度，确保机器和循环水不冻即可；
2. 加装定时器，可以预设启动时间，回家后，立刻能够感受到家的温暖；
3. 不受集中供热时间限制，工业燃气锅炉，生活更为舒适；
4. 使用费用与集中供暖所交费用基本持平，壁挂燃气锅炉，使用得当甚至更低，每日8~10方气（含做饭、洗漱用热水）；

5. 用户单独自成系统，同时解决采暖和热水供应问题。

燃气锅炉-工业燃气锅炉-正热暖通(诚信商家)由环翠区正热暖通设备经销处提供。燃气锅炉-工业燃气锅炉-正热暖通(诚信商家)是环翠区正热暖通设备经销处(www.weihaiguolu.com) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：潘洁。