

# 静音型破碎锤配件厂家直销 天津云舟机械 北京静音型破碎锤配件

产品名称	静音型破碎锤配件厂家直销 天津云舟机械 北京静音型破碎锤配件
公司名称	天津市云舟机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻经济开发区宝康路18号
联系电话	13389966822 13389966822

## 产品详情

液压系统压力值不足、换向阀方向错误、活塞卡死、截止阀失灵等问

动作不连贯：出现动作连续性差的情况主要有三种，首先是油路堵塞，导致供油不通畅，活塞不能获得稳定的动力。液压系统压力值不足、换向阀方向错误、活塞卡死、截止阀失灵等问题，静音型破碎锤配件生产厂家，导致冲击停滞等问题。再有就是钎杆出现卡死，液压破碎锤的连续性和周期性受到影响。解决方法：检查液压油路，对堵塞部位要及时清理或更换；重点对油管接口、换向阀方向、截止阀、活塞进行检查；检查、调整钎杆的状态，北京静音型破碎锤配件，对出现问题的钎杆用砂轮或油石打磨处理，及时加注润滑油。

液压破碎锤已经成为液压挖掘机的一个重要作业工具

液压破碎锤已经成为液压挖掘机的一个重要作业工具，也有人将液压破碎锤安装在挖掘装载机(又称两头忙)或轮式装载机上进行破碎作业。在挖掘机上使用液压破碎锤时，会发现破碎锤的液压油发黑，这个现象是因为什么呢？1、及时更换防尘圈，不要经常敲打。2、正确使用打黄油的姿势。3、安装回油过滤装置和喷水装置，减少外部灰尘。4、如果上下衬套过度磨损，应及时更换。5、如果进气止回阀损坏或堵塞，应定期检查止回阀。

破碎锤中缸体的正上方或是侧面有个调节螺丝，为了调节破碎锤打击频率，静音型破碎锤配件批发，使用扳手卸下调节器上调节螺丝前部的螺母后再旋转调节螺丝，将调节螺丝向内旋到底时得到的打击频率，而此时将调节螺丝向外旋转2圈时得到的打击频率。导致破碎锤液压系统黑油的不仅仅是由粉尘引起的，也可能是由于加注黄油不规范造成的。正确使用打黄油的姿势是加注黄油的时候需要将破碎锤提起，钢钎压到活塞里面，每次加注时只需加注标准黄油枪的半枪即可。

静音型破碎锤配件厂家直销-天津云舟机械-北京静音型破碎锤配件由天津市云舟机械配件有限公司提供。天津市云舟机械配件有限公司（[tjyzjx.tz1288.com](http://tjyzjx.tz1288.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。云舟机械——您可信赖的朋友，公司地址：天津市宝坻经济开发区宝康路18号，联系人：刘经理。