

叉车租赁厂家 芜湖卓展中力叉车 芜湖叉车租赁

产品名称	叉车租赁厂家 芜湖卓展中力叉车 芜湖叉车租赁
公司名称	芜湖卓展工业设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商建材八街14幢1563-1564
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖卓展工业设备销售有限公司

前移式叉车的门架或者货叉架可以前后移动，其中门架前移式叉车是指作业时门架带动货叉前移，伸出到前轮之外叉取或放下货物，行走时货叉带货物收回，使货物重芯在支撑面内；

而货叉前移式叉车是指货架带动货叉前移至前轮之外进行作业，行走时叉架带动货叉缩回到支撑平面内。

前移式叉车有两条前伸的支腿，支腿较高，支腿前端有两个轮子，支腿的作用是确保叉车在负载时的稳定性。与插腿式叉车比较，前轮较大，支腿较高，芜湖叉车租赁，作业时支腿不能插入货物的底部，而门架可以带着整个起升机构沿着支腿内侧的轨道移动，这样货叉叉取货物后稍微起升一个高度即可缩回，叉车租赁厂家，保证叉车运行时的稳定性。

前移式叉车使用注意事项

- 1、要在打开钥匙开关前踩下加速踏板，否则叉车会出现故障代码并且叉车不会运行。
- 2、叉车运行中将换向操纵杆扳至反方向，叉车租赁公司，则电气制动起作用，叉车会减速停止会并慢慢向另一方向运行。
- 3、该类电动叉车的转向系统为全液压转向，当油泵电机停止工作时，转向会很困难，必须启动油泵电机

才能轻松实现转向。

4、禁止同时踩下加速踏板和制动踏板。

5、用时禁止过量放电并及时充电，长时间搁置也应每周补充电一次。

6、不定期检查电动叉车蓄电池液面，如果低于标定线时应及时补充蒸馏水，不要添加自来水、河水、矿泉水，以免混入杂质造成蓄电池内部自放电故障，也不添加电解液，否则会使电解液浓度增加而缩短电池使用寿命。

叉车维修培训讲解的是关于如何的维护保养叉车车辆，电动地流租赁，维护保养得到，是节省成本，叉车维修培训部分内容如下：

1、场内专用机动车辆，在检修时，防火和防化学伤害的要求

2、搬运和安装蓄电池时应平稳，以免电解液溅出

3、严禁在气缸外随意“试火”或者“吊火”

4、严禁用高压线“燃缸”

5、严禁用“划水法”检查蓄电池电压的高低

6、严禁用短路法进行划火，检查电路导线通断情况。

7、严禁用明火作照明检查邮箱油量，在车辆周围应少用或不用各种火源。

叉车租赁厂家-芜湖卓展中力叉车-芜湖叉车租赁由芜湖卓展工业设备销售有限公司提供。芜湖卓展工业设备销售有限公司（www.zhonglichache.com）在堆垛搬运机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，芜湖中力叉车一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱经理。