

# 轻质隔墙 西安星石墙材 轻质隔墙板厂

产品名称	轻质隔墙 西安星石墙材 轻质隔墙板厂
公司名称	西安星石新型建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市未央区草滩工业园元凤二路2201号
联系电话	13609248508

## 产品详情

### 人们对轻质隔墙板存在哪些认识误区

首先要归结于消费者在使用轻质隔墙板时，并没有按照要求去安装轻质隔墙板，轻质隔墙板的一些指标早就已经达到了国家行业标准，但是每一件事情都要有个章程会有一些的规矩，轻质隔墙板也是如此，它也有其一定的安装技巧，根据他的那些安装知识才能完成真正的正确安装，才能保证建筑物不会出现一些列的开裂、起鼓、隔音效果不好等现象的发生。很多消费者不知道其中的原因，就把责任推给了厂家，怪厂家生产的轻质隔墙板不合格，因此要避免轻质隔墙板安装的失误，必须加强普及轻质隔墙板安装知识的宣传。这样不仅能让消费者走出这个轻质隔墙板质量差劲的误区，还可以大大促进轻质隔墙板产品的推广。

另外就与我们自己国家的一些政策有关系了，轻质隔墙板现在正在广泛的推广，各个城市各个地方都有工厂在生产，所以对于一些监管着方面的部门就难免会出现有的地方监管力度不够了，所以出现一些轻质隔墙板生产厂家不按照标准来生产，或者有的厂家根本就不知道的生产方法，胡乱配置墙板的生产原料等这样的一些情况都是很正常的，所以说也不会说“中国是一个市场多的国家”了，这样一来也自然而然的降低墙板的强度，导致了一系列的轻质隔墙板质量问题。

### 轻质隔墙板是未来的主力墙材料

轻质隔墙板指jgt169 - 2005建筑墙壁板条提供的光预制墙面板、墙板建筑的内墙，包括玻璃纤维增强水泥，玻璃纤维增强石膏空心条，线钢筋水泥，轻质混凝土板条，带等轻质复合板。代表建筑墙壁的灯板，作为一般工业建筑，住宅，内墙

为公共建筑的主要材料。在轻质隔墙板一般工业建筑，住宅内墙的公共工程建设项目是轻量级分区工作

。

现在，第三代国家推广节能环保墙面板、水分、噪音、防火隔热，占用空间小，强度高、施工方便等。编辑本段在墙上通常分为轻型隔扇GRC(玻璃纤维增强水泥)，汽车(Si-Mg板)，陶瓷板，石膏板(1)轻质泡沫水泥泡沫水泥复合夹芯板

板，也被称为板，该产品是环保，清洁能源、光、火灾、热、噪声、施工快速明显的优势，因为市场青睐的大部分建筑材料专家、建筑深深吸引了很多关注。主要部分是:屋顶、网格面板、地板面板、墙板、形状的板。C钢外环和一个

框架，再加上内政部副肋骨，整个内部片状铺设钢丝网，充满了轻质泡沫混凝土的核心材料。屋顶，栅板:主要应用在大跨度屋顶建设房屋、体育场、工厂、仓库;底板:主要用于钢地板，轻质隔墙，地板框架结构，和钢梁焊接，坚固，总体不错。墙:主要用

于墙保温墙施工，室内隔断板或钢框架墙建设项目。

轻质隔墙特点是自重轻、墙身薄、拆装方便、节能环保、有利于建筑工业化施工。按构造方式和所用材料不同分为板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙。一、板材隔墙板材隔墙是指不需设置隔墙龙骨，由隔墙板材自承重，将预制或现制的隔墙板材直接固定于建筑主体结构上的隔墙工程。条板按其用途分为普通条板、门框板、窗框板和与之配套的异形板等辅助板材。(在限高以内安装条板隔墙时，竖向接板不宜超过一次，相邻条板接头位置应错开300mm以上，错缝范围可为300~500mm(2)采用单层条板做分户墙时，轻质内隔墙，其厚度不应小于120mm。做户内卧室间隔墙时，其厚度不宜小于90mm(3)在抗震设防区，条板隔墙与顶板、结构梁的接缝处，钢卡间距应不大于600mm条板隔墙与主体墙、柱的接缝处，钢卡可间断布置，间距应不大于1m(4)在抗震设防地区，条板隔墙安装长度超过6m，应设计构造柱并采取加固、防裂处理措施(5)条板隔墙下端与楼层地面结合处宜预留安装空隙，空隙在40mm及以下时宜填入1:3水泥砂浆，40mm以上时填入干硬性细石混凝土。

(6)在条板隔墙上横向开槽、开洞敷设电气暗线、暗管、开关盒时，选用隔墙厚度不宜小于90mm。开槽应在隔墙安装7d后进行，开槽长度不得大于隔墙长度的1/2。严禁在隔墙两侧同一部位开槽、开洞，其间距应错开150mm以上。单层条板隔墙内不宜设计暗埋配电箱、控制柜，不宜横向暗埋水管。(7)条板隔墙上需要吊挂重物和设备时，不得单点固定，并应在设计时考虑加固措施，轻质板隔墙，两点间距应大于300mm。单点吊挂力大小由设计确定。条板地及其他有防水要求的条板隔墙用于潮湿环境时，下端应做C2(9)防裂措施:应在板与板之间对接缝隙内填满，灌实粘接材料，企口接缝处可粘贴耐碱玻璃维同格布条或无纺布条防裂，亦可加设拉结钢筋加固及其他防裂措施(10)采用空心条板做门、窗框板时，距板边120~150mm内不得有实心孔洞;可将空心条板的一孔用细石混凝土灌实。『门、窗框一侧应设置预埋件，以便与门、窗框固定。根据门窗洞口大小确定固定位置，每一侧固定点应不少于3处(一)工艺流程结构墙面、地面、顶棚清理找平 墙位放线 配板 配置胶结材料—安装固定卡 安装门窗框 安装隔墙板 机电配合安装、板缝处理(二)施工方法(1)墙位放线:应按设计要求，沿地、墙、顶弹出隔墙的中心线和宽度线，宽度线应与隔墙厚度一致。弹线应清晰，位置应正确。(2)组装顺序:当有门洞口时，应从门洞口处向两侧依次进行;当无洞口时，应从端向另一端顺序安装(3)配板:板材隔墙饰面板安装前应按品种、规格、颜色等进行分类选配。板的长度应按楼层结构净高尺寸减30-60mm，计算并测量门窗洞口上部及窗口下部的隔板尺寸，并据此配有预埋件的门窗框板(4)安装隔墙板:板材隔墙安装拼接应符合设计和产品构造要求。安装方法主要有刚性连接和柔性连接。刚性连接适用于非抗震设防区的内隔墙安装，柔性连接适用于抗震设防区的内隔墙安装。安装板材隔墙所用的金属件应进行防腐处理。板材隔墙拼接用的志材应符合防火要求二、骨架隔墙骨架隔墙是指在隔墙龙骨两侧安装墙面板以形成墙体的轻质隔。骨架墙主要是由龙骨作为受力骨架固定于建筑主体结构上，轻钢龙骨石膏板隔墙就是典型的骨架隔墙。骨架中根据设计要求可以设置隔声、保温填充材料和安装设备管线等。(一)工艺流程墙位放线—安装沿顶龙骨、龙骨—安装门洞口框的龙骨—竖向龙骨分档 安装竖向龙骨 安装横向贯通龙骨、横撑、卡档龙骨—水电暖等专业工程安装—安装一侧的饰面板—墙体填充材料—安装另一侧的饰面板 一板缝处理(二)施工方法1.墙位放线在基体上弹出水平线和竖向垂直线，以控制隔断龙骨安装的位置、龙骨的平直度和固定点。2.龙骨安装(1)沿弹线位置固定沿顶和龙骨，各自交接后的龙骨，应保持平直。固定点间距应不大于1000mm，

轻质隔墙板厂，龙骨的端部必须固定牢固。安装竖向龙骨，间距300 ~ 400mm。边框龙骨与基体之间，应按设计要求密封。门窗、特殊节点处应按设计要求加设附加龙骨(2)龙骨安装的允许偏差，应符合表2A31 2052规定。

轻质隔墙-西安星石墙材-轻质隔墙板厂由西安星石新型建材有限责任公司提供。西安星石新型建材有限责任公司( [www.029geqiangban.com](http://www.029geqiangban.com) ) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！