

普莱特，减速机制造厂 行星轮减速机公司 冶金机械行星轮减速机

产品名称	普莱特，减速机制造厂 行星轮减速机公司 冶金机械行星轮减速机
公司名称	东莞普莱特传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江街道石美工业区大龙1路9号
联系电话	18988700498 19876907612

产品详情

在减速机家族中，行星减速机以其体积小，传动，减速范围广，精度高等诸多有点，而被广泛应用于伺服、步进、直流等传动系统中，其作用就是在保证精密传动的前提下，主要被用来降低转速增大扭矩和降低负载/电机的转动惯量比。

行星减速机安装前，将电机输入轴、定位凸台及减速机连接部位的防锈油用锌钠水擦拭净，其目的是保证连接的紧密性及运转的灵活性，并且防止不必要的磨损，减速机与机械设备间的正确安装类同减速机与驱动电机间的正确安装，关键是要必须保证减速机输出轴与所驱动部分轴同心度一致。

东莞普莱特传动设备有限公司的产品具有精度高、承载力矩大、寿命长、噪音低、运转平稳、通用性强和免维护等特点，被广泛应用在数控机床、切割焊接设备、纺织印染机械、包装机械、食品机械、数据通讯系统、机械手臂，复合材料设备、精密测试仪器、试验机、塑料机械、玻璃机械、煤矿机械、起重机械、冶金机械、工程机械等各种领域，价格实惠，欢迎来电洽谈！

有的用户在使用减速机时，行星轮减速机制造商，由于违规安装等人为因素，而导致减速机的输出轴折断了，使企业蒙受了不必要的损失，因此为了更好的帮助广大用户用好减速机，行星轮减速机公司，东莞普莱特传动设备有限公司向你详细地介绍如何正确安装行星减速机。

1、安装前确认电机和减速机是否完好无损，并且严格检查电机与减速机相连接的各部位尺寸是否匹配；

2、旋下减速机法兰外侧防尘孔上的螺钉，调整PCS系统夹紧环使其侧孔与防尘孔对齐，插入内六角旋紧，之后取走电机轴键；

3、将电机与减速机自然连接，连接时必须保证减速机输出轴与电机输入轴同心度一致，且二者外侧法兰平行，在安装时，严禁用铁锤等击打，防止轴向力或径向力过大损坏轴承或齿轮。

东莞普莱特传动设备有限公司拥有专业的技术团队，我们的团队擅长多种内、外齿轮加工及解决方案，总结出一整套“内部品质管理体系”来确保各零件组合后的相对精度，冶金机械行星轮减速机，为整机出厂提供高合格率保障，我们期待您的来电，一起携手合作！

蜗轮蜗杆减速机很多时候因为维护不及时导致蜗轮减速机损坏或出现问题，导致工程无法正常进行，行星轮减速机设备，所以还是建议维修人员要及时维护，而且要维护到位，那么蜗轮蜗杆减速机的拆装检修过程中需要注意那些问题？东莞普莱特传动设备有限公司来给大家讲述一下。

- 1、清理蜗轮减速机外部油污、检查润滑油的油位，并作记录放出润滑油；
- 2、拆下箱盖螺钉，打开箱盖，检查蜗轮并记录，取出蜗轮及轴后用同样方法拆卸蜗杆轴，检查蜗杆及轴；
- 3、检查油质情况，拆卸蜗轮轴端盖螺钉，取出端盖，要作记录或标记；
- 4、解体前，检查蜗轮蜗杆的轴向间隙，并作记录，解体取出箱体定位销深孔定位销用取销器取出，通孔定位销其从小头打出，清洗箱体，蜗轮蜗杆及所有零件。

东莞普莱特传动设备有限公司是专业从事研发、生产和销售高精度行星减速机、平台减速机以及专用减速机的厂家，公司的成功离不开众多客户朋友长期的支持与帮助，面向未来，我们将为您服务更多，与您携手并进，共创辉煌！

普莱特，减速机制造厂-行星轮减速机公司-冶金机械行星轮减速机由东莞普莱特传动设备有限公司提供。东莞普莱特传动设备有限公司（www.planetdrive.cn）是一家从事“行星减速机,行星减电机,齿轮减速机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“普莱特行星减速机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使普莱特在减速机、变速器中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！