

二手水稳拌合站报价的用途和特点

产品名称	二手水稳拌合站报价的用途和特点
公司名称	山东辉旺工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区汶水北路66号
联系电话	13583657788

产品详情

稳定土搅拌站对于作业场地，要使用不起尘的硬化地面新规中要求，厂区道路及生产作业区的地面面层应采用混凝土或沥青混凝土等硬化路面，而且应该采取措施保持清洁，车辆行驶时无明显可见扬尘，未硬化的空地应进行绿化。有的搅拌站现场以前作业场地环境较差，往往带来很多尘土污染，现在统一要求使用不起尘的地面。

厂区内宜设置循环行车路线，并设置导向，警示，定位等标识。厂区内还应建设洗车台，这能有效地减少环境污染。生产过程搅拌时须安装防尘装置在生产设施上，预拌混凝土企业生产、运输、泵送、试验设备应选用低噪声、低能耗、低排放等技术先进、质量优越的产品，严禁使用国家明令禁止的淘汰设备。

在施工中使用水稳拌和站站设备应该注意哪几方面的规范特点呢？

首先我们应该在生产之前对生产当天的天气情况进行了解，避免在大风天气进行生产而产生大量的浮尘污染空气，对周边的环境造成严重的危害。

再就是这种水稳拌和站站设备在进行建设之前要对场地进行规划，避免建设在离居民区附近因为这种主要应用于修筑公路、城乡建设

等进行稳定土、混凝土连续生产的设备，同时在夜间进行生产时就会对周边的居民区产生影响。

后就是要在生产中要对水稳拌和站站现场的垃圾进行及时的清扫并集中运至渣土消纳场。对石灰堆进行覆盖，必要时建厂棚存放石灰。对场区和施工道路进行洒水，保持润湿，防止扬尘。

如何安全的对稳定土拌合站进行操作

启动稳定土拌合站并时刻注意各指示表指示是否正常，不正常时必须马上停机，待检查排除问题后方可正常运转；检查各输送带工作是否正常，有无跑偏和卡滞现象；稳定土拌合站的搅拌叶片有无卡滞和异响；仓壁震动器是否正常震动，无异响；供水泵应该工作正常，阀门应该工作正常，各个接头无泄露；电动滚筒、清扫器应该工作正常；螺旋输送机工作必须正常，无异响；破拱装置必须工作可靠有效；工作中有专人巡视各给料机、搅拌机、输送皮带工作是否正常，发现故障必须及时通知控制室工作人员，以便停机检查。

如何做好稳定土拌合站的检测和调试工作？

在使用稳定土拌和站生产的时候一定要经常检查各个部位的螺栓紧固情况，特别是搅拌座、电机座、叶片、衬板等部件，要经常检查，二手水稳拌合站报价，防止松脱影响生产。其次要经常更换各个轴承部位的润滑油，特别是减速机的润滑一定要到位，以免因润滑系统损坏影响整个生产线的运行。然后要注意稳定土搅拌叶片与衬板之间磨损间隙不能过大，筒体水平两侧应调至小于5毫米。

二手水稳拌合站报价的用途和特点由山东辉旺工程机械有限公司提供。山东辉旺工程机械有限公司（www.sdhuwangjixie.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。辉旺工程机械——您值得信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市安丘经济开发区汶水北路66号，联系人：王经理。