

双速防爆屋顶风机加工全国发货

产品名称	双速防爆屋顶风机加工全国发货
公司名称	山东锦松环境设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇金光大道中断
联系电话	18678383399

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东锦松环境设备有限公司

轴流风机的径向间隙和轴向间隙对风机的性能的影响

设计轴流风机时，要在叶栅之间保持一定的轴向间隙，主要是为了保证其后的叶栅有均匀的进气，消除彼此间的影响，否则将恶化各自的工作条件。不均匀的气流可能作为振动源，引起后面的叶片振动。反之，轴向间隙过大，会使轴向尺寸过长。所以，轴向间隙的大小对风机的噪声、振动和轴向尺寸都有影响。

轴流风机的工作原理：

当叶轮旋转时，气体从进风口轴向进入叶轮，受到叶轮上叶片的推挤而使气体的能量升高，然后流入导叶。导叶将偏转气流变为轴向流动，同时将气体导入扩压管，进一步将气体动能转换为压力能，后引入工作管路。

轴流式风机叶片的工作方式与飞机的机翼类似。但是，后者是将升力向上作用于机翼上并支撑飞机的重量，而轴流式风机则固定位置并使空气移动。

防爆轴流风机的安装事项

- 一、在对防爆轴流风机安装前应详细检查设备本身是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装；
- 二、在安装时要注意检查各联接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰；
- 三、在安装时应另加支撑架，联接风口管道的重量不应由防爆轴流风机的风筒承受；
- 四、在风机风口端必须装集风器，并希望安装防护网；
- 五、在对防爆轴流风机安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，双速防爆屋顶风机加工，以防底座变形；
- 六、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

双速防爆屋顶风机加工全国发货由山东锦松环境设备有限公司提供。山东锦松环境设备有限公司（www.sdjshjkt.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。锦松环境设备——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城县鲁权屯镇金光大道中段，联系人：高曼。同时本公司（www.dzxfxf.com）还是从事HTF-W屋顶排烟风机，HTF-W屋顶排烟风机价格，HTF-W屋顶排烟风机厂家的厂家，欢迎来电咨询。