

# led庭院灯草坪灯 樟树市庭院灯 亚黎太阳能路灯型号全

产品名称	led庭院灯草坪灯 樟树市庭院灯 亚黎太阳能路灯型号全
公司名称	南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市西湖区建设西路省家电市场内6栋6-8号
联系电话	13870073230

## 产品详情

太阳能路灯高质量如何了解辨别？

首先要先了解太阳能路灯厂家的太阳能路灯的灯头也就是LED灯头，led庭院灯草坪灯，它外壳的薄与厚是一个因素，樟树市庭院灯，再就是里面的构造有铝基板，铝板以及恒流源这些构造，要比对这些东西的大小和薄厚就能基本确定灯头质量的高低，再就是蓄电池要看蓄电池是不是储能专用电池，现在有不少小公司用启动电源为储能电池，这大大的损害了LED太阳能路灯的寿命。

应该要对太阳能路灯部件进行了解，部件的具体种类相对要多一些。主要有电池板、太阳能蓄电池、太阳能控制器、光源等相应的部件。因此在对太阳能电池进行选择的时候，还应该要对光电板的材质、色差、充电电流、开路电压、转化效率等因素进行考虑。而在对蓄电池进行选择的时候，就应该要对具体的类型、放电率、工作环境等进行了解。

怎么安装太阳能路灯？

首先是浇筑地基，就是确立灯杆的位置，这个要实地考察当地的地质。选好以后，浇筑的时候定位板要放平。施工完毕后清理残渣，混凝土凝结过后一般三天就可以安装了。

太阳能路灯生产厂家接下来一般是电池和光板的组装，把电池放入电池箱，正负极线露在外面。尽量不要接短了，组件同理，组件一定要和光板支架固定牢固。并把线接出来。

接下来就是灯具、蓄电池、光板的安装了。都与灯杆里的线连接好，因为光板和灯头的线都是从上边下来的。所以要做一个记号。灯头要注意角度，安装倾斜了光就打歪了。

后是接控制器，控制器的接线顺序是灯头-电池-光板。一定要按顺序接，led庭院灯 欧式，不然有时候会正常不亮灯，电池更要注意，led节能庭院灯，正负极接错有烧毁控制器的可能。后接完光板后应该是这

样的。

太阳能路灯故障维修—注意事项：

雷雨气候时常发作，怎么做好对太阳能路灯的避雷办法，是许多太阳能路灯厂家头疼也是考验技术的问题。在空阔、高山、雷雨气候常发作的区域，防雷办法尤为重要。

太阳能路灯接地：这是的，用杆体做泄流体即可，地网依据地质土壤断定，接地电阻 $< 10$ 欧姆。防雷器首要依据电源电压来规划，由于雷电气候时LED路灯的电路会由静电感应或许电磁感应发生一个突峰电压或突峰电流穿过，然后影响和损坏LED路灯设备。因而需求挑选合适的LED专用防雷器对电源线路浪涌电压保护，避免同一区域呈现大面积LED路灯雷击损坏现象。

led庭院灯草坪灯-樟树市庭院灯-亚黎太阳能路灯型号全由南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部提供。行路致远，砥砺前行。南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部（[www.yaliled.com](http://www.yaliled.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!