

MD型耐磨多级泵 灵谷多级泵 泵

产品名称	MD型耐磨多级泵 灵谷多级泵 泵
公司名称	河北灵谷水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市南阳工业区
联系电话	13400251003 13400251003

产品详情

多级泵系列很多，按照外观不同分为：立式多级泵和卧式多级泵。按照制材不同分为：不锈钢多级泵、lg多级泵、da多级泵。多级与单级的区别1、多级泵是指有两只或两只以上叶轮的泵，DG型多级锅炉给水泵，扬程可以超过125米。2、单级泵是指只有一只叶轮的泵，扬程只有125米。lg多级泵、lg型多级泵、lg立式多级泵、da多级泵、md多级泵、多级泵系列

密封环为铸铁制成，多级分段式离心泵，防止水泵高压水漏回进水部分，分别固定在进水段与中段之上，MD型耐磨多级泵，为易损件，磨损后可用备件更换。平衡环为铸铁制成，固定在出水段上，它与平衡共同组成平衡装置。平衡盘为耐磨铸铁制成，泵，装在轴上，位于出水段与尾盖之间，平衡轴向力。轴套为铸铁制成，位于填料室处，作固定叶轮和保护泵轴入用，为易损件，磨损后可用备件更换。

常见故障：故障一水泵不吸水压力表和真空表指针剧烈跳动原因：1.灌注引水不够
2.管路与仪表联接处漏气 3.吸程过高解决方法：1.检查底阀是否漏水.再雇足引水 2.拧紧漏气处
3.降低吸水高度

故障二：水泵不吸水真空表表示高度真空原因：1.底阀没有打开或已堵塞 2.吸水管路阻力太大
3.过滤器堵塞解决办法：1.检查底阀 2.更换吸水 3.清理过滤器

MD型耐磨多级泵-灵谷多级泵-泵由河北灵谷水泵制造有限公司提供。河北灵谷水泵制造有限公司（linggubytz1288.com）位于河北安国市南阳工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前灵谷水泵在离心水泵中享有良好的声誉。灵谷水泵取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。灵谷水泵全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.yxb1688.cn）还是从事液下排污泵，液下泥浆泵，浮筒泥浆泵的厂家，欢迎来电咨询。