

# 高温炉价格 合肥扩凯 漳州高温炉

产品名称	高温炉价格 合肥扩凯 漳州高温炉
公司名称	合肥扩凯机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市政务区中侨中心C座2109-2110室
联系电话	18656504065 18656504065

## 产品详情

### 高温炉如何安全的操作

1. 在通电前，先检查高温炉电气性能是否完好，接地线是否良好，高温炉价格，并应该注意是否有断电或者漏电现象。
2. 然后接通电源，打开电源开关。
3. 再将温度设定到实验所需要的温度。
4. 当高温炉初次使用或长期停用后再次使用，必须进行烘炉，1000度高温炉，烘炉时间：室温-200 ，打开炉门4小时；200 -400 ，关闭炉门2小时；400 -600 ，关闭炉门2小时；使用时，炉温不能超过高温炉的高使用温度的下限。

### 高温炉如何正确使用：

- 1、空气及碳酸气在高温时对硅碳棒氧化反应主要表现在增加硅碳棒的电阻。
- 2、必须隔绝水蒸气的侵入。
- 3、氯和hcl在高温时会分解硅碳棒。
- 4、硅碳棒因使用时间长而产生老化。其阻值相对增加，控制器旋钮调节至输出，仍达不到额定功率，此时可改变连接方法，或更换新的硅碳棒。

5、若在硅碳棒使用中折断，则需要更换相同阻值的硅碳棒或与硅碳棒阻值误差在 20%的硅碳棒。

高温炉如何正确使用：

- 1、使用时炉温不得超过高温度，以免烧毁电热元件，并禁止向炉膛内灌注各种液体及熔解的金属。
- 2、在做灰化试验时，一定要先将样品在电炉上充分碳化后，管式高温炉，再放入灰化炉中，以防碳的积累损坏加热元件。
- 3、几次循环加热后，炉子的绝缘材料可能出现裂纹，这些裂纹是热膨胀引起的，漳州高温炉，对炉子的质量没有影响。
- 4、高温炉为实验用品，不得移作它用，不得污染炉膛。

高温炉价格-合肥扩凯(在线咨询)-漳州高温炉由合肥扩凯机电设备有限公司提供。合肥扩凯机电设备有限公司(www.hfkuokai.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！