

# 金恒环保科技 移动鄂式破碎机 天津鄂式破碎机

产品名称	金恒环保科技 移动鄂式破碎机 天津鄂式破碎机
公司名称	河南金恒环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区文化路82号硅谷广场B座16层1612号
联系电话	15660604567 15660604567

## 产品详情

颚式破碎机长期在恶劣的工作环境下运行，而且需要破碎硬度高的花岗岩、河卵石、铁矿石、硅石等，难免会出现故障。而在故障排查和检修过程中，就需要对破碎机进行拆卸，那么您了解拆卸鄂破的正确步骤吗？

颚式破碎机更换zui频繁的是推力板，即肘板，整体连杆的破碎机要拆下推力板。

- 1、先拧出挡板螺栓，切断干油润滑油管，鄂式破碎机哪家好，把推力板吊挂在吊车起重钩或其它起重设备上。
- 2、然后松开水平拉杆一端的弹簧，把动颚拉到固定颚方向，取出推力板。
- 3、如果要取出后推力板的话，天津鄂式破碎机，应该将连杆与前推力板和动颚一起拉开，取出后推力板。鄂式破碎机

## 透辉石颚式破碎机介绍

透辉石是一种在自然界中常见的钙镁硅酸盐矿物，颜色多种多样，有绿色、紫色、黄色、无色等，玻璃光泽，透辉石以其独特的优势广泛应用于建筑陶瓷领域中，是理想的节能陶瓷原料。

透辉石具有非常广阔的应用前景，透辉石原矿经破碎筛分等选矿工艺，能够进一步提高纯度，透辉石选矿常采用的破碎设备是颚式破碎机，我们是专业的透辉石颚式破碎机的生产厂家，生产出的透辉石颚式

破碎机具有明显的性能优势，鄂式破碎机配件，下面为您简要介绍这款透辉石鄂式破碎机{精}。

鄂式破碎机是常见而且频繁运用的破石设备，该机械操作时，在电机传动皮带以及皮带轮，经过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时肘板以及动颚间夹角变大，从而驱使动板向定颚板接近，与此此时物料被挤压、搓、碾等双重破碎，当动颚下行时，移动鄂式破碎机，肘板以及动颚间夹角变小，动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板，此时已破碎物料从粉碎腔下口排出，动颚的每一个使用周期性运动使物料打造一次压碎作用，并向下排送一段距离，因为电机的持续转动，动颚按预计的轨道做上下往复使用周期性运动，完成移动鄂式破碎机物料破碎作业的全规程，从而完成大量生产。鄂式破碎机

金恒环保科技(图)-移动鄂式破碎机-天津鄂式破碎机由河南金恒环保科技有限公司提供。河南金恒环保科技有限公司(www.jhjxc.com)是从事“撕碎机,制砂机,破碎机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。