

新天煜环保工程公司 桥式吸泥机厂家 湖州桥式吸泥机

产品名称	新天煜环保工程公司 桥式吸泥机厂家 湖州桥式吸泥机
公司名称	江苏新天煜环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴和桥创业大道12号
联系电话	13952490153 13952490153

产品详情

刮油刮渣机通过电机驱动机构和电控装置带动桁架按设定程序自动往复行走，使用电动推杆自动升降联动换位，可使刮油板，刮渣板在往复行程中别离进行工作，从而将废油，废渣别离刮集至进出二端，以便使用其他铲除设备进行整理。

对沉淀池和轨迹的要求:

- 1)确保池长方向的池壁的半面度和池底的平面度。
- 2确保池长方向的池壁的平行度。
- 3确保轨迹中心的直线度误差小2mm。斜度不大于轨长的1%。
- 4)确保二轨迹对池中心线的平行度，对称度以及-轨迹之间笔直方向的平行度。
- 5)轨迹的二终止端应装设越轨约束挡板，防止行程开关失灵，造成桁架车越轨。挡板高度应超越车轮中心线15mm。

刮油刮渣机设备的启用详细步骤：

- 1.首先要检查一下刮渣机各零部件的安装是否完好，如果没有问题，就将池底面抹平，将池内充满清水，桥式吸泥机公司，调节溢流堰和浮渣漏斗，将刮渣机连续开动24-48小时，并检查电气过电流保护装置是否工作正常。

2.上述一切工作准备完成后，就可以启动按钮开机了，当开关运转正常后方可排出污水，调节排泥锥阀，如果处理量发生变化时须重新调节，刮渣机在控制室进行控制，为了稳定操作，刮泥机端部设有开关箱可供现场开、停车使用。

3.正常启动后，巡回检查轨道上有无障碍物，电流是否正常，吸泥泵是否出泥，若出现异常情况，立即停机查明原因，及时处理后才能开动。两组刮渣机应轮流运行，防止污泥从廊道溢流。并开启污泥泵，将污泥输送到储泥池。

以上是对刮油刮渣机操作的简单介绍，操作时一定要严格按照操作流程来操作，否则机器出现故障则会导致重大的损失。

刮油刮渣机是污水处理设备气浮净水器中的关键部件。气浮池污水中的悬浮杂质，经处理后浮出水面，形成浮渣，累积到一定程度后，需要除去，以达到污水净化的目的。刮油刮渣机正是满足了除渣的功能。刮油刮渣机由于工作在装满污水的气浮池上，位置特殊，桥式吸泥机厂家，工作环境差，故要求设备结构简单，运行可靠，操作维修方便。目前国内常用的刮油刮渣机有三类：履带多刮板式，钢索牵引行车式，单刮板行车式。前两种由于结构复杂，桥式吸泥机供应，易出故障，湖州桥式吸泥机，故单刮板行车式刮油刮渣机用的比较普遍。单刮板行车式刮油刮渣机又分两种：重锤式刮油刮渣机和棘轮棘爪式刮油刮渣机。重锤式刮油刮渣机结构简单，操作维修方便，价格低廉，运行可靠。因此，我们研究出这种新式刮油刮渣机。

新天煜环保工程公司(图)-桥式吸泥机厂家-湖州桥式吸泥机由江苏新天煜环保工程有限公司提供。江苏新天煜环保工程有限公司（www.jsxty.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。江苏新天煜环保工程——您可信赖的朋友，公司地址：宜兴和桥教育路185号，联系人：蒋总。