

# 电动堆垛车 芜湖搬运车 芜湖金鼎电动叉车

产品名称	电动堆垛车 芜湖搬运车 芜湖金鼎电动叉车
公司名称	芜湖金鼎叉车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市大桥镇大桥新城商业街A-1117
联系电话	13965193936 13965193936

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖金鼎叉车销售有限公司

### 叉车底盘局部起到什么作用呢？

行驶系是保证叉车维修滚动运转并支撑整个叉车的安装，电动堆垛车维修，由支架、车桥、车轮以及悬架安装等组成；叉车的前桥为驱动桥，这是为了增大有载搬运时的前桥轴荷，以进步驱动轮上的附着质量，使空中附着力增加，以确保发起机的驱动力得以充沛发挥。其后桥为转向桥。转向安装位于驾驶员前方，变速杆等支配杆件置于驾驶员坐位的右侧。

转向系是用来使叉车按着驾驶员的意愿所决议的方向行走的系统，电动搬运车维修，叉车转向系按转向所需的能源的不同，可分为机械转向系和动力转向系两种。前者以驾驶员的体能为转向能源，由转向器、转向传动机构和支配机构3局部组成。

### 电动叉车该如何维修？

电动叉车操作声响异常

- 1、电动叉车各紧固件螺丝松动，车体导轮和滚轮磨损严重，空隙过大；
- 2、链条与链片销轴磨损空隙过大或者是货叉上、下卡钉与叉架横梁空隙过大；
- 3、查看导轮、滚轮与门架的冲突翻滚空隙是不是过大。货叉与叉架横梁间的合作空隙是不是过大，这些

因素都会致使电动叉车在使用时发生声响异常；

4、查看电动叉车轮胎螺丝是否有松动，芜湖搬运车，轴承是否有损坏等等；

要使叉车操作能力发挥，电动堆垛车，就必须及时定期进行保养和维护，保养的主要目的是恢复叉车的正常技术状态，保持整车配件的使用性能及安全可靠性，并在一定程度上延长配件的使用寿命减少油料及易损件的消耗，防止意外事故的发生。

叉车驱动马达不运转的故障检查与排除：

检查蓄电池连接器的连接。检查熔断器、驱动和逻辑电路。如果熔断器烧断，则更换熔断器。检查叉车驱动马达和叉车控制板以便找出熔断器烧断的可能原因。有些可能是由以下原因引起的：

A、在晶体管负荷过高和过高的电流限制的情况下操作；

B、失速的条件下操作；

C、叉车驱动马达中可能存在的短路线路。

检查蓄电池终端电压。如果过低，则对蓄电池充电。检查有故障的蓄电池中的所有单电池。检查每个单电池的比重。比重最高的电池和最低的电池之间的密度差最大不能超过0.020SG（比重）。

电动堆垛车-芜湖搬运车-芜湖金鼎电动叉车由芜湖金鼎叉车销售有限公司提供。电动堆垛车-芜湖搬运车-芜湖金鼎电动叉车是芜湖金鼎叉车销售有限公司（[www.maschache.com](http://www.maschache.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：陈建泉。