

衡阳重型链板输送机 强盛网链低价格质量高

产品名称	衡阳重型链板输送机 强盛网链低价格质量高
公司名称	宁津县强盛网链厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇大祁村
联系电话	15269470388

产品详情

订购链板输送机须知

一、输送物参数

1. 输送物外形尺寸：L*W*H或直径等说明尺寸的数据。
2. 输送物单重：单位 kg
3. 输送物外包装：裸装 罐装 纸箱 木箱 塑料袋 钢托盘 工装板
4. 输送物料种类：化工原料 高温物料 冷冻物料 有毒物料 腐蚀物料

二、工作环境

1. 温度
2. 湿度
3. 污染度

三、输送机类型

皮带式 辊筒式 网带式 链条式

四、输送方向

直线式 转弯式 爬坡式 曲线式

五、单机尺寸

直线： $L*W*H$ 转弯：内半径*有效宽*机高

输送机的操作和调试

一、固定式输送机应按规定的安装方法安装在固定的基础上。移动式输送机正式运行前应将轮子用三角木楔住或用制动器刹住。以免工作中发生走动，衡阳重型链板输送机，有多台输送机平行作业时，机与机之间，机与墙之间应有一米的通道。

二、输送机使用前须检查各运转部分、胶带搭扣和承载装置是否正常，防护设备是否齐全。胶带的涨紧度须在启动前调整到合适的程度。

三、皮带输送机应空载启动。等运转正常后方可入料。禁止先入料后开车。

四、有数台输送机串联运行时，应从卸料端开始，顺序启动。全部正常运转后，重型链板输送机多少钱，方可入料。

五、运行中出现胶带跑偏现象时，应停车调整，不得勉强使用，以免磨损边缘和增加负荷。

六、工作环境及被送物料温度不得高于50 和低于-10 。不得输送具有酸性油类和有机溶剂成份的物料。

七、输送带上禁止行人或乘人。

八、停车前必须先停止入料，等皮带上存料卸尽方可停车。

九、输送机电动机必须绝缘良好。移动式输送机电缆不要乱拉和拖动。电动机要可靠接地。

十、皮带打滑时严禁用手去拉动皮带，以免发生事故。

输送机环境所使用的链板输送机型号不一样，咱们选型选择对了，再根据选型来选择材质，根据输送物料特性来确定输送机材质，食品输送，重型链板输送机直销，高温输送，腐蚀环境要选用不锈钢材质，自然环境输送用碳钢或镀锌链板都可，实际操作我们有专业的技术人员可以为客户提供产品设计及产品整型，我们强盛欢迎大家来厂参观，有需要此类产品的随时可以联系我们。

衡阳重型链板输送机-强盛网链低价格质量高由宁津县强盛网链厂提供。“网带链条机械加工销售”就选宁津县强盛网链厂（www.njqsss.com），公司位于：山东省德州市宁津县宁津镇大祁村，多年来，强盛网链坚持为客户提供好的服务，联系人：高经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。强盛网链期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.njqswlc.com）还是从事山东链板输送机，

山西链板输送机，陕西链板输送机的厂家，欢迎来电咨询。