

天津光纤切割机 天津超快激光机械设备 光纤切割机厂

产品名称	天津光纤切割机 天津超快激光机械设备 光纤切割机厂
公司名称	超快激光（天津）机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区王庆坨镇同旺路3号
联系电话	15022523846

产品详情

切割机工作时务必要全神贯注

切割注意事项：

切割机工作时务必要全神贯注，不但要保持头脑清醒，更要理性的操作电动工具。严禁疲惫、酒后或服用、之后操作切割机。电源线路必须安全可靠，严禁私自乱拉，小心电源线摆放，不要被切断。使用前必须认真检查设备的性能，确保各部件完好。穿好合适的工作服，光纤切割机厂，不可穿过于宽松的工作服，更不要戴首饰或留长发，严禁戴手套及袖口不扣而操作。加工的工件必须夹持牢靠，严禁工件装夹不紧就开始切割。

切割时操作者必须偏离砂轮片正面，并戴好防护眼镜。严禁使用已有残缺的砂轮片，切割时应防止火星四溅，并远离物品。中途更换新切割片或砂轮片时，不要将锁紧螺母过于用力，光纤切割机生产厂家，防止锯片或砂轮片崩裂发生意外。必须稳握切割机手把均匀用力垂直下切，而且固定端要牢固可靠。不得进行强力切锯操作，在切割前要待电机转速达到全速即可。

买机器前首要要知道自己经常切割地面的材质型号，切割深度，正常的水泥地面和沥青路面深度一般在15公分一下，所以选择一款500型的马路切割机为合适，500型的马路切割机一般切割深度为18-20公分以下（不同款式切割机深度有差异）。

目前市面上卖的切割机都三种动力，电机，机，柴油机，根据不同的需求选择适合自己的，如果是室内，厂房等用电方便的地方建议使用电机带的，经济实用，如果在室外工地等用电不方便的地方建议实用机或者柴油机动力的，500型马路切割机正常配电机为7.5kw电机，机一般13-14马力，光纤切割机维修，柴油机风冷款一般8-12马力，水冷款一般为8-15马力，根据个人情况选择适合自己的动力。

激光切割机光学元件的保养（1）透镜的清洗：把擦镜头纸弯成几折，用几滴分析纯浸湿；激光切割机反复几次，直到镜片表面清洁、没有污垢和残存痕迹留在镜面；用干空气吹干；必要时可把用几滴弄湿的镜头纸卷成杆，天津光纤切割机，以去除重污滴。（2）反射镜镜片的清洗：从镜架上拆除镜片；镜面朝上，把镜头纸放在镜面上；在镜头纸上滴几滴，无污秽和残渍留在镜面；再把镜片装入镜座。结构钢，该材料用氧气切割时会得到较好的结果。当用氧气作为加工气体时，切割边缘会轻微氧化。对于厚度达4mm的板材，可以用氮气为加工气体去进行切割。不锈钢，切割不锈钢时需要使用氧气，在边缘氧化不要紧的情况下去使用氮气以得到无氧化刺的边缘就不需要再另作处理了。

天津光纤切割机-天津超快激光机械设备-光纤切割机厂由超快激光（天津）机械设备有限公司提供。“天津切板机,天津切管机,天津板管一体机,激光切割机”就选超快激光（天津）机械设备有限公司（www.ufaser.cn），公司位于：天津市武清区王庆坨镇同旺路3号，多年来，超快激光坚持为客户提供好的服务，联系人：单先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。超快激光期待成为您的长期合作伙伴！