

天津罗茨真空泵 罗茨真空泵公司 世博真空

产品名称	天津罗茨真空泵 罗茨真空泵公司 世博真空
公司名称	北京世博优成真空技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区启阳路4号望京中轻大厦B座1单元1903
联系电话	13901255469

产品详情

罗茨泵的保养

- 1、罗茨泵在运转过程中，轴承温度不能超越环境温度35C，温度不得超越80C。
- 2、换油期限按实践运用条件和能否满足性能请求等状况思索，由用户酌情决议.普通新罗茨泵，罗茨真空泵公司，抽除清洁枯燥的气体时，倡议在工作100小时左右换油一次.待油中看不到黑色金属粉末后，以后可恰当延长换油期限.
- 3、罗茨泵要中止运用时，先关闭闸阀、压力表，然后中止电机.普通状况下，罗茨泵工作2000小时后应停止检修，检查橡胶密封件老化水平，检查排气阀片能否开裂，沉淀在阀片及排气阀座上的污物.清洗整个罗茨泵腔内的零件，如转子、旋片、弹簧等.普通用油清洗，并烘干.对橡胶件类清洗后用干布擦干即可.清洗装配时应轻拿轻放当心碰伤.
- 4、检查罗茨泵管路及分离处有无松动现象.用手转动罗茨泵，试看罗茨泵能否灵敏.经常检查油质状况，发现油蜕变应及时改换新油，罗茨真空泵哪里有，确保罗茨泵工作正常.
- 5、向轴承体内参加轴承光滑机油，察看油位应在油标的中心线处，光滑油应及时改换或补充.定期检查轴套的磨损状况，磨损较大后应及时改换.

以上是由北京世博优成真空技术有限公司发表内容，如有需要，罗茨真空泵价格，欢迎拨打图片上的热

线电话！

罗茨泵的组合形式

(1)采用机械式自动调压旁通阀的罗茨泵组合 将旁通阀装在罗茨泵出口和入口之间的旁通管路上。

(2)采用液体联轴器驱动的罗茨泵组合 采用液体联轴器的罗茨泵，其泵可以在高压差下工作，能防止过载现象的发生。用液体联轴器驱动罗茨泵，能从正常大气压压力下开始抽气，所以能减少抽气时间。

北京世博优成真空技术有限公司主营罗茨泵，如需了解更多详情，欢迎与我们交流!

罗茨泵的真空度

真空度是指某一空间内气体的稀薄程度。压强是指气体分子对单位容器表面造成的压力（压强是压力与面积的比值，即 $P=F/S$ ）。

真空度与压强的国际制单位均为帕斯卡（Pa）。真空度越高，天津罗茨真空泵，表明气体越稀薄，空间内气体分子数越少，因此，对器壁产生的压力越小。由此得出真空度与压强的关系：真空度越高，压强越低；真空度越低，压强越高。

想要了解更多北京世博优成真空技术有限公司的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

天津罗茨真空泵-罗茨真空泵公司-世博真空(推荐商家)由北京世博优成真空技术有限公司提供。北京世博优成真空技术有限公司（www.vacuumchina.net）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！