

铝合金卷帘门卷闸门铝材厂家批发定制

产品名称	铝合金卷帘门卷闸门铝材厂家批发定制
公司名称	佛山市南海韵吉铝业有限公司
价格	.00/个
规格参数	韵吉:韵吉 卷闸门:卷闸门 佛山:南海
公司地址	佛山市南海区大沥镇中建博美四路第43-47号
联系电话	17322769159 18318897191

产品详情

卷闸门安装注意事项：

1、观察墙角地面及墙面是否平整，不平整的用铲刀削平然后清理，不然踢脚线装上去后会弯曲不平有的又没全贴紧墙面，会留下难看的缝隙。

2、后锯一段15公分长的铝合金踢脚线，将卡扣卡在背面的卡槽上，靠在墙上在卡扣的取孔出做上记号。

钻孔前要观察好水电的布线走向，以防出错。钻孔的间隔不能太大，一般在40cm左右较为合适。

用专用工具在墙面钻孔，后用塑料子钉入刚打好的孔中。用螺丝把卡扣固定在墙上。
3、墙面凸出来转角叫阳角，凹进去的转角叫阴角。安装阴阳角就是用阴阳角在墙面上画出固定点位置，然后取孔、钉塑料子，再把阴阳转角用螺丝固定在墙角上。

注意：由于水电工程的管子就埋在墙壁上，开关插座的正下方就是管道的位置，打孔时要算好位置，避免破坏。

4、用卷尺量出每一段的尺寸距离，用切割机裁出相应尺寸，卡在相应卡扣上。铝合金踢脚线每条长度为3米，在超出踢脚线长度墙面时要在接口处中间加装一个卡扣件，这样才能保证踢脚线的平整。

踢脚线要完全紧贴墙面，不留缝隙，才更美观，特别是墙角。安装前就应测试墙面的平整度