

定做热水型暖风机,7GS工业热水暖风机使用和维护

产品名称	定做热水型暖风机,7GS工业热水暖风机使用和维护
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

温馨提示：尊敬的北山客户，您好；本产品页面价格及技术参数等相关内容，因市场变动会出现小幅调整和改变。欢迎您通过电话与我们联系沟通，以获取准确、实时的产品价格及售后服务内容，感谢您的持续关注！GS型暖风机共分四个规格，4GS\5GS\7GS\8GS,散热器排管数为等边三角形叉排，S=50mm，翅片管径21mm，片高12mm,片距4mm，G表示钢制，S表示热水加热。GS型热水暖风机安装：墙壁安装或者中间柱安装，横吹送风。选配：温度控制箱。GS型热水暖风机持有灵活、轻便、体格小、重量小、功率强大、操作不复杂。gs型热水暖风机的安装、使用和维护：1、该型暖风机安装在建筑物的结构上，建议安装高度在4米以下，一米以上。2、安装形式分为悬挂式安装和底座式安装两种方式，用户可根据需要任选，但订货时须注明。3、该型暖风机在开始工作前，要排除盘管内的空气，才能正常供热。4、系统中的热水应经软化处理，以减少水垢形成。5、换热盘管表面应保持清洁，定期清扫灰尘，保持气流畅通。6、整机工作2~3年后，应清洗换热盘管内腔，保持设备的换热性能。7、使用期间，应注意维护保养。发现异常声响时，应马上切断电源，停止供热，排除故障后重新启用。gs型热水暖风机的维护：暖风机须保持清洁，可用压缩空气吹除散热器翅片及其他部位的灰尘。在有腐蚀性气体中工作时，应另行制定维护规则。热介质为130-80度热水时，用水须经过软化处理，以减少水垢的产生。