

南昌冷库，冷库安装

产品名称	南昌冷库，冷库安装
公司名称	常州麦克菲尔冷链设备有限公司南昌分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南昌县莲塘镇澄湖中路277号康怡亲水楼台39号
联系电话	15216203403

产品详情

冷库安装需要遵循的步骤有哪些

1、库板的安装：库板之间应用锁钩以及密封胶固定，达到库体平整，无空心感，等所有库板都安装完毕之后，再调整顶部与底部之间的平整。

2、冷风机的安装要求：冷风机的安装位置最好在空气循环最好的位置。冷风机应该与库板之间保持一定的距离，一般要大于冷风机的厚度，例如冷风机厚度为0.5m则冷风机与库板之间最小距离必须超过0.5m方可。在冷风机安装完毕之后应该用密封胶条对于孔洞进行封闭，防止冷桥和漏气情况的发生。

3、在制冷机组安装之前应该选择安装何种制冷机组，一般小型冷库都安装全封闭式制冷机组，而中大型冷库则安装半封闭制冷机组。在制冷机组安装结束后需要安

装配套的油分离器，并加入适量机油，如果冷库预设温度低于零下15 的话还应该加入冷冻机油。另外在压缩机的底部还应安装减震胶座，并在四周留有一定的维

修空间，便于维修和检查。专业的冷库工程公司对于机组的整体布局都有一定的讲究，并且颜色应该统一，各个机组型号安装结构都应该保持一致。

4、管道安装：管道直径必须满足冷库设计使用要求，并且与各个设备之间保持一定的安全距离，安装位置也需要根据现场实际情况进行调整。

5、电控制系统安装：在各个连接点处都必须进行标记，方便日后维修、检测；所以电线必须用绑线进行固定；做好防潮工作，防止电线进水导致短路。

6、冷库调试：冷库调试时需要先对电源电压进行确认是否正常，很多情况下用户来电报修，都是因为当时电压不稳不能正常启动冷库所引起的，然后检查设备的开

闭情况，向储液罐内注入制冷剂，然后运行压缩机。查看压缩机工作是否正常，三相电源是否工作平稳

，等到达设定温度后查看各个部位的运行情况，一切正常之后
调试工作结束，冷库工程公司提交调试单予用户进行最终确认