

# 超薄型同步千斤顶 TRSM

产品名称	超薄型同步千斤顶 TRSM
公司名称	泰州市阳光机械制造有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	规格:TRSM 品牌:辉煌 名称:超薄型同步千斤顶
公司地址	泰州市塘湾四组(塘湾镇政府斜对面)
联系电话	0523-86866071 13775662511

## 产品详情

规格 TRSM 品牌 辉煌  
名称 超薄型同步千斤顶

分类浏览：产品 >> 千斤顶系列 >> 超薄型同步千斤顶

一、用途本公司生产的trsm 薄型同步千斤顶，设计有安全保压装置，内置卸压阀防，可随时控制千斤顶同步升与降，该装置的连接，采用的是高压胶管和螺纹接头连接。电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作。

二、基本参数：表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。

型号	吨位t	行程m	缸面积cm <sup>2</sup>	油容量cm <sup>3</sup>	本体高度mm	伸展高度mm	外径mm	重量kg
trsm-50	5	6	6.4	4	33	39	59 × 41	1
trsm-100	10	11	14.5	16	43	54	83 × 56	1.4
trsm-200	20	11	28.6	31	52	63	102 × 76	3.1
trsm-300	30	13	42	55	59	72	118 × 95	4.5
trsm-500	50	16	62.1	99	67	83	140 × 114	6.8
trsm-750	75	16	102.7	164	80	96	165 × 139	11.4
trsm-1000	100	16	126.8	203	86	102	178 × 152	14.5
trsm-1500	150	14	198.1	277	100	114	216 × 191	26.3
trsm-101	10	38	14.4	55	88	126	70	4.1
trsm-201	20	44	28.6	126	99	143	92	5
trsm-302	30	62	41.9	260	118	179	102	6.8
trsm-502	50	60	62.1	373	122	182	124	10.9
trsm-1002	100	57	126.9	723	141	198	165	22.7

三、使用方法1、如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（10#机油）才能工作。2、估计起重量，切忌超，同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材，以免起重时产生倾倒之危险。4、千斤顶将重物顶升后，作为支撑物使用，以免负荷不均衡，产生倾倒之危险。5、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位

螺钉旋松，油缸卸荷。6、电动泵请参照电动使用说明书。四、使用方法a)使用时如出现空打现象，可先放松泵，然后旋紧放油螺钉，即可继续使用。b)在有载荷时，切忌将快速接头卸下，以免发生事故及损坏机件。c)本机以免淤塞或漏油，影响使用效果。d)新的或久置的油压千斤顶，因油缸内存有较多空气，开始使用时，活塞杆可复运动2-3次，以排除腔内的空气。长期闲置的千斤顶，由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化，从而影响，每月要将油压千斤顶空载往复运动2-3次。