

格瑞德风机盘管畅销安徽合肥，芜湖，安庆，淮南，淮北，六安，阜阳

产品名称	格瑞德风机盘管畅销安徽合肥，芜湖，安庆，淮南，淮北，六安，阜阳
公司名称	山东德州风机制造有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:格瑞德 型号:FP-136 产地:德州
公司地址	德州市经济技术开发区
联系电话	18888216555

产品详情

的主体紧凑，坚固耐用。通常，使用高质量的镀锌板壳。冷凝水暴露风管的水盘通过模制过程集成在一起。所有不带焊缝，焊接点且符合防火标准的隔热材料均已连接至水盘。排水管和管线装置很简单，可以随时更改左右连接管和回风方法，以配合现场条件。热交换器的合理匹配和三个档位的可调风量使风扇使用的电少。

格瑞德风机盘管畅销安徽合肥，芜湖，安庆，淮南，淮北，六安，阜阳

风机盘管液晶温控器的安装接线应注意以下两个问题。

页首：首先，您需要知道风扇线圈液晶温控器需要运行哪些设备

第二：找出这些设备需要连接多少条线路，以及每条线路的来源。当然，用于控制风机盘管的风机盘管LCD温度控制器主要是7线制（从风机盘管的端子需要连接四根线，四根线分别为高，中，低和零。另外，安装在风机盘管上的电动阀的三根线分别是开阀线，闭阀线和零线，这七根线与风机盘管液晶恒温器的端子分开。另外，介绍了风机盘管液晶恒温器的前零线。这两条线取决于您将它们连接到的位置。您只需连接220 V电源即可自由操作。

还有一种风机盘管液晶温度控制器，即地板采暖温度控制器。风扇线圈液晶温度控制器用于控制地板采暖设备，例如电热毯，地热膜和其他地板采暖产品。风机盘管温度控制器是6线系统，与地面加热设备的两条控制线，外部传感器和电源线分开

风机盘管单元主要由低噪音电机，叶轮和热交换盘管组成。风机盘管是中央空调雄心的终产物。风机盘管广泛用于宾馆，办公楼，医院，商业和住宅，科研机构。

按结构形式可分为：立式、卧式、壁挂式、卡式等，其中立式又分立柱式和低矮式；按安装方式可分为

明装和暗装；按进水方位，分为左式和右式。壁挂式风机盘管机组全部为明装机组，其结构紧凑、外观好，直接挂于墙的上方。卡式（天花板嵌入式）机组，比较美观的进、出风口外露于顶棚下，风机、电动机和盘管置于顶棚之上，属于半明装机组。明装机组都有美观的外壳，自带进风口和出风口，在房间

中规定风机盘管机组根据机外静压分为两类：低静压型与高静压型。低静压型机组在额定风量时的出口静压为0或12Pa，对带风口和过滤器的机组，出口静压为0；对不带风口和过滤器的机组，出口静压为12Pa；高静压机组在额定风量时的出口静压不小于30Pa。

风机盘管应根据房间的具体情况和装饰要求选择明装或暗装，确定安装位置、形式。立式机组一般放在外墙窗台下；卧式机组吊挂于房间的上部；壁挂式机组挂在墙的上方；立柱式机组可靠墙放置于地面上或隔墙内；卡式机组镶嵌于天花板上。

明装机组直接放在室内，不需进行装饰，但应选择外观颜色与房间色调相协调的机组；暗装机组应配上与建筑装饰相协调的送风口、回风口，并在回风口配风口过滤器。还应在建筑装饰时留有可拆卸或可开启的维修口，便于拆装和检修机组的风机和电机以及清洗空气换热器。

卧式安装机组多藏于顶棚上，其送风方式有两种：上部侧送盒顶棚向下送风。如采用侧送方式，可选用低静压型的风机盘管，机组出口直接接双层百叶风口；如采用顶棚向下送风，应选用高静压型风机盘管，机组送风口可接一段风管，其上接若干个散流器向下送风。卧式暗装机组的回风有两种方式：在顶棚上设百叶或其他形式回风口和风口过滤器，用风管接到机组的回风箱上，不设风管，室内空气进入顶棚，再被置于顶棚上的机组所吸入。

此外，选用风机盘管时应注意房间对噪声控制的要求。