

5吨船吊臂长 16吨船吊参数

产品名称	5吨船吊臂长 16吨船吊参数
公司名称	济宁鲁邦重工有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	鲁邦重工:15千瓦电机 LBQY16:360度旋转 山东省济宁市:双钩卷扬机
公司地址	山东省济宁市任城区安居街道薛屯村居民路22号 (注册地址)
联系电话	15053710505

产品详情

16吨船吊起重机作业过程中的一般安全要求：

- 1、起重机作业时，驾驶员、起重工必须听从指挥人员指挥，不得各行其事，工作现场只许由一名指挥人员指挥。指挥信号不明或乱指挥不吊。
- 2、吊起重物时，应先将重物吊离地面10cm左右，停机检查制动器灵敏性和可靠性以及重物绑扎的牢固程度，确认情况正常后，方可继续工作。
- 3、经常注意架空电线，工作场地应尽量远离高压网线，如必须在输电线路下作业时，起重臂、吊具、辅具、钢丝绳等与输电线的距离不得小于如下数据：输电线路电压1kV以下，小距离为1.5m，输电线路电压1-35kV，小距离为3m，输电线路电压大于60kV，小距离为 $[0.01 \times (V-50) \times 3]m$ 。
- 4、不准让起吊的货物从人的头上、汽车和拖盘车驾驶室上经过。工作中，任何人不准上下机械，提升物体时，禁止猛起、急转弯和突然制动。吊重作业时，起重臂下严禁站人；禁止吊起埋在地下的重物或斜拉重物以避免侧载。吊物上有人或有其他浮放物品不吊；
- 5、起升和降下重物时，速度应均匀、平稳，保持机身的稳定，防止重心倾斜，严禁起吊的重物自由下落。
- 6、起重物不准长时间滞留空中，起重机满负荷时，禁止复合操作。
- 7、起重物不得长时间悬在空中，起吊物吊在空中时，驾驶员不得擅自离开驾驶室。
- 8、起吊重物时不准落臂。必须落臂时，应将重物放下重新升起作业；落臂时，节气门要小，抬臂时节气门要大。

- 9、回转动作要平稳，不准突然停转。当吊重接近额定起重量时，不得在吊离地面0.5m以上的空中回转。
- 10、起重机在起吊重载时，应尽量避免吊重变幅，起重臂仰角很大时不准将起吊的重物骤然放下，以防止后倾。
- 11、从卷筒上放出钢丝绳时，至少要留有五圈，不得放尽。
- 12、起吊易燃、易爆危险品应采取必要的安全措施，无安全措施不得随意起吊。配备必要的灭火器，驾驶室内不得存放易燃品。