

供应搅拌车厂家 国五搅拌车 搅拌车上户 搅拌车上牌照

产品名称	供应搅拌车厂家 国五搅拌车 搅拌车上户 搅拌车上牌照
公司名称	山东裕臻特种设备有限公司
价格	96900.00/台
规格参数	品牌:东风 方量:8方 产地:山东济宁
公司地址	任城区共青团路与洸河路交汇处300米
联系电话	13305473560

产品详情

跃进混凝土搅拌车车常出现哪些故障提前预防保养

你知道混凝土搅拌车常出现哪些故障吗？有许多驾驶混凝土搅拌车的人员都不太了解混凝土搅拌车经常出现哪些故障，故而在驾驶车辆时非常容易忽略这些已经存在的危险，现在我们混凝土搅拌车厂家为大家简单介绍一下混凝土搅拌车经常出现的故障，以及预防和解决的措施。

一、发动机不能启动

原因：

- 1、冲洗过发动机，造成分电器、点火模块、火花塞、高压线等进水受潮。
- 2、火花塞损坏。
- 3、蓄电池电压不足。
- 4、惯性开关断开。

预防和解决措施：

- 1、避免直接冲洗发动机。
- 2、定期检查、调整或更换火花塞。
- 3、指定服务站检查、更换损坏件。

- 4、给蓄电池充电。
- 5、按下惯性开关，恢复电路。

二、换挡时发动机熄火

- 1、怠速过低。
- 2、怠速截止阀未拧紧。
- 3、挡位过高。
- 4、油气分离器被严重堵塞。

- 1、调整怠速到正常转速。
- 2、检查怠速截止阀是否拧紧，插头是否插紧。
- 3、换入较低挡位。
- 4、到指定的服务站清洗油气分离器。

三、高速时方向盘发抖

- 1、轮胎在拆装后未进行动平衡检测。
- 2、轮辋上的平衡块脱落。
- 3、车轮上沾有泥块。
- 4、轮辋撞击变形。

预防解决措施：

- 1、进行轮胎动平衡检测。
- 2、注意清洗车轮。
- 3、更换轮辋