

西门子伺服驱动器ipm故障找郑州明川维修修不好不收费3

产品名称	西门子伺服驱动器ipm故障找郑州明川维修修不好不收费3
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

进入或退出编程状态。在监视状态时，按PRG/ESC 键切换到编程状态，首先进入功能组，再按ENTER 键可逐级进入功能号，功能参数；按PRG/ESC 可从功能参数到功能号，再到功能组，再到监视状态，逐级退出；变频器故障时，切换故障显示与功能组。告警时，切换告警状态和功能组。

ENTER

确定键 进入下级菜单，或参数设定时存储参数内容值。

数字编码

器

+

-

上升键(顺时针)

可增加功能码组号，功能码号或功能码值。参数设定状态，LED 数码管闪烁显示修改位，

若按此键，则增加功能代码值；在显示状态，若设定为键盘有效，可通过旋钮增加数字

频率设定，速度PID 给定或模拟PID 数字给定。

下降键(逆时针)

可减少功能码组号，功能码号或功能码值。参数设定状态，LED 数码管闪烁显示修改位，若按此键，则减少功能代码值；在显示状态，若设定为键盘有效，可减少数字频率设定，速度PID 给定或模拟PID 数字给定。

> >

移位键

在编辑状态时，可以选择设定数据的修改位；

在监视状态下，可切换显示状态参数。

JOG

P2.51 设为0 点动键：在键盘方式下，按该键点动运行。

P2.51 设为1 方向切换键：按该键，运转方向切换。具体见P0.08 功能描述。

RUN

运行键 键盘控制方式时，启动变频器运行，发出运行指令。

STOP

RESET

停止/复位键 键盘控制方式时，停止变频器运行。有故障时清除故障并返回正常状态。