

东莞黄江高纯氧气 黄江氧气乙炔租赁 出售气体钢瓶

产品名称	东莞黄江高纯氧气 黄江氧气乙炔租赁 出售气体钢瓶
公司名称	深圳市宏昌焊接材料有限公司
价格	180.00/瓶
规格参数	氧气:10L/40L 型号:无缝钢瓶 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区观澜牛湖老二村
联系电话	15818383389

产品详情

使用高纯氧气时应注意安全，做好防震、防火、防热、防油等工作。高纯氧气能助燃，应放在阴凉处，严禁接近烟火和易燃物；不可在氧气表螺旋口上抹油；高纯氧气钢瓶压力很高，搬运时避免倾倒、撞击，以防止爆炸。

1) 使用前要仔细观看气瓶肩部球面部分的标志。特别是注意“下次试压时间”。并在使用过程中按照要求定期对气瓶作技术检验。不得使用超过应检期限的气瓶。

2) 使用时，首先要做外部检查，检查重点是瓶阀、[接管螺纹](#)、[减压器](#)

[阀杆](#)

，调整垫料。检查漏气时应用肥皂水，不得使用明火。气瓶与电焊在同一场使用时，瓶底应垫上绝缘物，以防气瓶带电。与气瓶接触的管道和设备要有接地装置，防止由于产生静电造成燃烧或爆炸。冬季使用气瓶时，瓶阀或减压器可能出现结霜现象，或用热水或蒸汽解冻，严禁用火烘烤或用铁器敲击瓶阀，也不能猛拧减压器的调节螺丝，以防气体大量冲出造成事故。

3) 在使用和贮运高纯氧气气瓶过程中，应避免剧烈震动和撞击。搬运气瓶要轻装轻卸，必须用专门的抬架或小推车，禁止直接使用钢丝绳等吊运[氢气瓶](#)。使用和贮存时，应用栏杆或支架对气瓶加以固定，防止倾倒。

4) 氧气瓶应远离高温、明火和熔融金属飞溅物〔相距10米（m）以上〕。夏季使用时不得在烈日下曝晒。

5) 开启瓶阀或减压器时动作要缓慢，以防喷出高速气流中的静电[火花放电](#)

、固体微粒的碰撞热和摩擦热、气体受突然压缩时放出的热量（绝热压缩）等引起氧气瓶和减压器爆炸着火。