

西门子840D系统NCU指示灯持续亮红色维修

产品名称	西门子840D系统NCU指示灯持续亮红色维修
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:修好可以测试 西门子系统:SIEMENS 德国:十年维修技术，实力看得见
公司地址	上海市金山区漕泾镇致富路7号9幢125室（注册地址）
联系电话	15221690326 18202126385

产品详情

西门子840D系统NCU指示灯持续亮红色维修，西门子840D系统NCU数码管数字一直跳换闪烁维修，西门子840D数控系统NCU数码管乱跳维修，西门子加工中心840D系统NCU故障维修，西门子NCU报警，数码管无显示等等疑难问题维修，公司多年西门子NCU维修经验，配件充足，全套测试平台，一般性故障当天修复，欢迎送机现场维修

近来，我们公司接到数家西门子840D系统数控设备使用单位，因为不恰当的数控设备维护，而造成西门子NCU出现故障，那么我们公司在长期西门子NCU维修工作中，总结了一些维修与维护注意事项，供西门子840D系统使用者参考：

1、在对西门子840D系统维护前，必须对NC以及PLC程序做好备份。2、在通电情况下，取出西门子NCU-BOX正面电池与风扇插卡，可用工业酒精清洗，然后用电吹风烘干。3、西门子NCU-BOX下面双风扇，可以直接取下，用酒精清洗，电吹风烘干。4、在断电情况下，将西门子NCU-BOX带NCU一起取下，NCU主板小心取出，打开BOX盖子，取出电源板，用酒精清洗，电吹风烘干。(30分钟内完成)5、NCU主板如果是干灰尘，用干净小毛刷配合吹风机处理干净;油灰就要用酒精清洁干净，然后烘干。(切记主板上面的几个插卡不要取下，清洗的时候一定要小心，CF卡可以取下，30分钟内完成。)6、安装之后进行通电试运行，如果正常，可以从事以下步骤。7、如果西门子NCU维修启动正常，但有很多报警号。这是用户程序丢失，要执行NC和PLC总清，可以参考西门子840D系统用户手册，然后找出备份，重新安装NC与PLC程序。

西门子840D系统NCU数码管数字一直跳换闪烁维修型号：NCU 571.2 6FC5357-0BB11-0AE0NCU 571.3 6FC5357-0BB11-0AE1NCU 571.3 6FC5357-0BB13-0AA0NCU 571.3 6FC5357-0BB13-0AA1NCU 571.4 6FC5357-0BB14-0AA0NCU 571.4 6FC5357-0BB12-0AE0NCU 571.5 6FC5357-0BB15-0AA0NCU 572.2 6FC5357-0BB21-0AE0NCU 572.2 6FC5357-0BB21-0AE1NCU 572.2 6FC5357-0BB52-0AE0NCU 572.3 6FC5357-0BB22-0AE0NCU 572.3 6FC5357-0BB23-0AA0NCU 572.3 6FC5357-0BB23-0AA1NCU 572.4 6FC5357-0BB23-0AE0NCU 572.4 6FC5357-0BB24-0AA0NCU 572.5 6FC5357-0BB25-0AA0NCU 573.2

6FC5357-0BB31-0AE0NCU 573.2 6FC5357-0BB33-0AE0NCU 573.2 6FC5357-0BB33-0AE1NCU 573.2
6FC5357-0BB53-0AE1NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AE2NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AE3NCU 573.3
6FC5357-0BB33-0AA0NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AA1NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AA0NCU 573.4
6FC5357-0BB34-0AE0NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AE1NCU 573.5 6FC5357-0BB35-0AA0NCU 573.5
6FC5357-0BB35-0AE0NCU 561.4 6FC5356-0BB12-0AE0 NCU 573.5 6FC5357-0BB35-0AE0NCU 561.5
6FC5356-0BB15-0AA0NCU 571.5 6FC5357-0BB15-0AA0NCU 572.5 6FC5357-0BB25-0AA0NCU 573.5
6FC5357-0BB35-0AA0西门子840D sl数控系统NCU数控单元维修